

## سلائی کے بنیادی طریقے

### سیون اور سیون کی پختگی


سیون لباس کی سلائی میں بنیادی عنصر ہے اور لباس کے حسب منشا طرز وضع انہی کی مدد سے حاصل ہوتی ہے۔ سیون کی پختگی سے مراد وہ سلائی ہے جو کپڑے کے کناروں کو صاف ستھرا اور پکا کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اور اس کی مدد سے کپڑے کے کناروں سے دھاگے بھی نہیں نکلتے۔ اس کے علاوہ لباس کی سلائی میں پائیداری آجاتی ہے۔ لباس کی سلائی کے لیے عموماً چار قسم کی سیون استعمال ہوتی ہیں۔

- 1- سادہ سلائی یا سیون (Plain Seam)
- 2- گم سلائی (French Seam)
- 3- بند اور جمی ہوئی سلائی (Lapped Seam)
- 4- چمٹی سلائی (Flat Fell Seam)



### 1- سادہ سلائی


لباس کی سلائی میں اس کا استعمال سب سے زیادہ ہوتا ہے اور یہ سوتی، ریشمی اور اونی کپڑوں پر استعمال ہوتی ہے۔ اس میں کپڑے کی سیدھی طرف اندر اور الٹی طرف باہر رکھی جاتی ہے۔ اس سیون کے کناروں کی پختگی درج ذیل طریقوں سے کی جاتی ہے۔



(i)


(i) سادہ سلائی کے کناروں کو (Pinking Shears) یا سادہ قینچی سے اس شکل میں کاٹ لیا جاتا ہے۔ جس سے کپڑے کے سروں سے دھاگے نہیں نکلتے۔ زیادہ دھاگا نکلنے والے کپڑوں پر مشین سے بچھہ کیا جاتا ہے۔

(ii) سادہ سلائی کے کناروں کو 3 س م اندر موڑ کر مشین کے لمبے ٹانگے سے بچھیر کر لیں اسکو Edge Stitching کہتے ہیں۔



(ii)

(iii) سادہ سلائی کے کناروں پر وتری ٹانگے (Over Cast) لگائے جاتے ہیں۔ یہ ٹانگے سلائی کے بعد سوئی دھاگے سے لگائے جاتے ہیں۔





(iii)

## 2۔ گم سلائی

جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے۔ اس سلائی میں کنارے اس طرح سے بند کر دیے جاتے ہیں کہ کسی قسم کے سسلے ہوئے سرے نظر نہیں آتے۔ یہ سلائی عموماً باریک کپڑوں پر کی جاتی ہے۔ جن کے سرے سیدھی طرف نظر آتے ہیں۔ یہ سلائی بھاری اور موٹے کپڑوں کے لیے موزوں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ خم دار جگہوں اور گہرائی میں استعمال نہیں ہو سکتی۔ سیدھی سلائیوں میں یہ نرم و نفیس رہتی ہے۔

بنانے کا طریقہ

- (i) کپڑے کی اُلٹی طرف اندر اور سیدھی طرف باہر رکھ کر سلائی کریں۔ یہ سلائی کنارے کے بالکل ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔
- (ii) اُلٹی طرف سے سادہ سلائی کی طرح سی لیں۔ اگر پہلی سلائی کے سرے چوڑے ہوں اور دوسری سلائی میں نظر آئیں تو ان کو پہلے تھوڑا سا کاٹ لیں تاکہ دوبارہ سلائی کرنے سے کپڑے کے سرے نظر نہ آئیں۔




## 3۔ بند اور جمی ہوئی سلائی

یہ سلائی چنٹ والے، جمبول دار اور پلیٹ والے حصوں کی سلائی کو بٹھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔

اس کے علاوہ زنانہ مردانہ کرتوں پر بھی کی جاتی ہے۔ اس میں سادہ سلائی کی طرح ایک سلائی کی جاتی ہے۔ چنٹ والے اور جھول دار حصوں کے لیے پہلے الٹی طرف سے سلائی کی جاتی ہے اور پھر سیدھی طرف سے سلائی کو استری کر کے اس پر اس طرح سے سلائی کی جاتی ہے کہ چنٹ یا جھول والا حصہ اچھی طرح بیٹھ جائے۔

#### 4- چھٹی سلائی

یہ مردانہ کپڑوں پر کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے کھیل کے کپڑوں اور جینز (jeans) وغیرہ پر بھی ہوتی ہے یہ بہت پائدار اور آرام دہ سلائی ہے۔ لیکن گولائی والے اور پلیٹ والے حصوں پر مشکل سے ہوتی ہے۔



#### بنانے کا طریقہ

- (i) کپڑے پر سادہ سلائی کریں۔
- (ii) کپڑے کے دونوں سرے ایک طرف کو موڑ کر استری کر لیں۔
- (iii) اندر والے سرے کو تقریباً آدھا کاٹ لیں۔
- (iv) دوسرے چوڑے سرے کو موڑ کر کاٹے ہوئے سرے کے اوپر رکھ کر سلائی کر لیں۔

#### کاج بنانا

کاج عام طور پر دوہری پٹی پر بنائے جاتے ہیں اور درخ میں بنتے ہیں۔ یعنی عمودی رخ میں اور افقی رخ میں۔



افقی رخ کا کاج



عمودی رخ کا کاج

## 1- عمودی رخ کے کاج

اس رخ کے کاج میں دونوں طرف دھاگے کا بند (Bar) بنتا ہے۔

### بنانے کا طریقہ

(ا) کاج کی لمبائی کا تعین مٹن کے لحاظ سے کر لیں اور 2 س م پر ہاتھ سے یا مشین سے بچھ کر لیں۔

(شکل 1)

(ب) کاج کو درمیان سے کاٹ لیں اور کناروں پر وتری ٹانگے (Over Cast) کر لیں۔

(شکل ب)

(ج) دائیں سے بائیں طرف کاج ٹانگا کریں اور ایک سرے پر پہنچ کر دھاگے کے دو ٹانگے سیدھے

سیدھے لے کر کنارہ پکا کر لیں (شکل ج)

(د) یہی عمل دہرائیں۔ کاج تیار ہے۔ (شکل د)

## 2- افقی رخ کے کاج

اس رخ کے کاج کے ایک سرے پر دھاگے کا بند (Bar) اور دوسری طرف کے سرے پر کاج ٹانگے کو پچھنے کی شکل میں بنایا جاتا ہے۔

(الف) کاج کے سائز کا تعین مٹن کے لحاظ سے کریں

اور 2 س م پر مشین سے یا ہاتھ سے بچھ کر لیں۔

(شکل 1)

(ب) کاج کو درمیان سے کاٹ لیں اور کناروں پر

وتری ٹانگے کر لیں۔ (شکل ب)

(ج) دائیں سے بائیں طرف کاج ٹانگا کریں۔




لمبائی ختم ہونے پر ٹانگوں کا رخ گولائی میں موڑتی

جائیں اور دوسری طرف بھی کاج ٹانگا کرتے ہوئے

دوسرے کنارے پر سوئی لائیں۔ (شکل ج)


(د) اس حصے میں سوئی سے سیدھے سیدھے دو ٹانگے

لیں اور کنارہ پکا کر لیں۔ (شکل د)



ج


د




ب



ج



د



ب

## بٹن لگانا

بٹن عموماً دو اور چار سوراخ والے ہوتے ہیں اور تقریباً ایک ہی طریقے سے لگائے جاتے ہیں۔

### لگانے کا طریقہ




1- شکل کے مطابق بٹن کے اوپر پین رکھیں۔ سوئی میں دوہرا دھاگا ڈالیں اور سوئی ایک سوراخ سے نکال کر دوسرے سوراخ میں ڈالیں۔ یہی عمل دو تین بار دہرائیں۔


2- اب پین کو نکال لیں اور بٹن کو اوپر سے ہاتھ سے پکڑیں۔ کپڑے کے اوپر اور بٹن کے درمیان والے حصے میں سوئی والے دھاگے سے بند باندھ دیں۔ اس طرح قمیض پر لگا ہوا بٹن مضبوط رہتا ہے اور اس میں کھچاؤ پیدا نہیں ہوتا۔

## ہگ لگانا

آسنے سامنے والی پٹی پر گول ہگ لگایا جاتا ہے (شکل ۱) اور نیچے آنے والی پٹی پر سیدھا ہگ لگایا جاتا ہے۔ (شکل ۲)



ب



### لگانے کا طریقہ


1- ہگ لگانے کے لیے پٹی پر جگہ کا تعین کر کے چاک سے نشان لگالیں۔  
2- ہگ کا گنڈے والا سرادونوں سوراخوں میں سے ٹانگے لے کر مضبوط کریں۔ اس کے بعد سوئی کو کپڑے کے نیچے سے سیدھی طرف نکال

کردتین ٹانگے لگائیں اور نیچے کی طرف گزار کر پکا کر لیں۔

3۔ دوسری پٹی پر ہبک کا دوسرا حصہ پہلے حصے کے سامنے رکھیں۔ اور دونوں سوراخوں میں سے اوپر نیچے ٹانگے لے کر پکا کریں۔

### قمیض کے بنیادی گلے بنانا

قمیض پر عموماً چار قسم کے بنیادی گلے بنتے ہیں۔ مثلاً گول، چوکور، وی اور یوگلا۔ ہر گلے کا خاص سائز ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے وہ اچھا لگتا ہے۔ لیکن پسند کے مطابق گلے کا سائز چھوٹا یا بڑا کیا جاسکتا ہے۔ یہاں پر ان چاروں کا مناسب سائز دیا گیا ہے۔ ان کو سمجھنے کے بعد پہلے کاغذ پر گلا کاٹ کر دیکھ لیں۔ لیکن مہارت ہونے پر قمیض کا ڈرافٹ بناتے ہوئے پسند کے مطابق گلے کا ڈیزائن بنالیں۔ قمیض میں کرتے والا گلابھی بنایا جاتا ہے۔ اس کا بنیادی سائز 23 س م ہے۔ اس کے اگلے حصے میں پٹی بنتی ہے جو پسند کے مطابق بڑی چھوٹی کی جاسکتی ہے۔



### بنانے کا طریقہ

قمیض کے گلے پر پٹی درج ذیل طریقوں سے لگائی جاتی ہے۔


(i) سیدھی پٹی (Shaped or Fitted Facing) (ii) اریب یا ترچھی پٹی (Bias Facing)

(iii) مغزی (Piping)

(i) سیدھی پٹی لگانے اور کاٹنے کا طریقہ


- 1۔ قمیض کو لمبائی کے رخ سے لگا کر ناپ کے مطابق اگلے پچھلے حصے کا گلا کاٹ لیں۔
- 2۔ اب نیچے ہوئے کپڑے کا 25 س م مربع ٹکڑا لے کر لمبائی کے رخ سے لگائیں اور اس پر قمیض کا اگلا حصہ رکھ کر گلے کی شکل کو ٹریس کر لیں۔ اب 2.5 س م چھڑائی پر گلے کی شکل کے مطابق نشان لگائیں اور اس نشان پر کپڑا کاٹ لیں۔
- 3۔ قمیض کے پچھلے حصے کے لیے بھی یہی طریقہ ڈھرائیں اور جس جگہ سے اگلے حصے کے گلے کی کٹائی کی گئی ہے۔ اسی جگہ پر رکھ کر ٹریس کر لیں اور 2.5 س م پر گلے کی چھڑائی کا نشان لگا کر کپڑا کاٹ لیں۔

4- کاٹی ہوئی دونوں پیٹوں کو کندھوں سے سی لیں۔ قمیض کے کندھوں کی سلائی بھی کر لیں اور قمیض کے کندھوں کے ساتھ رکھ کر گولائی میں سلائی کر لیں۔



5- کندھے کی سلائوں کو استری کر کے جمالیں اور پٹی کے سرے کو 3 س م موڑ کر کچا کر لیں۔

6- اب پٹی کو سیدھی طرف سے قمیض کی اُلٹی طرف موڑیں۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ٹنگ لگائیں اور سلائی کو اچھی طرح بٹھالیں تاکہ پٹی سیدھی طرف سے نظر نہ آئے۔ اس کو کچا کرنے کے بعد تری پائی کریں اور مکمل ہونے پر استری کر لیں۔



(ii) اریب یا ترچھی پٹی کاٹنے، جوڑنے اور لگانے کا طریقہ

اریب پٹی تانے اور بانے کے 45 ڈگری کے زاویے پر کاٹی جاتی ہے۔ یہ نہایت چکدار ہوتی ہے اور لباس میں گولائی والے حصوں

کو مکمل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

## کاٹنے کا طریقہ



(i)

(i) کپڑے کو لمبائی سے چوڑائی کے رخ اس طرح موڑیں کہ تنکوں بن جائے۔

(ii) تہ پر استری کر لیں اور 2.5x2.5 س م پر نشان لگا کر پٹی کاٹ لیں۔


پٹی کا ایک سر اچوڑا اور دوسرا تنگ بنے گا۔

(iii) لمبی پٹی بنانے کے لیے دو پٹیوں کو آپس میں ملا کر جوڑنا ضروری ہے۔


(iv) جوڑنے کے لیے دونوں پٹیوں کو آپس میں اس طرح رکھیں کہ ایک پٹی

کی سیدھی طرف اوپر اور دوسری پٹی کی الٹی طرف اوپر ہو۔ اس پر سلائی


کر لیں اور الٹی طرف سے سلائی کو کھول کر استری کر لیں۔ اور تیار ترچھی پٹی کے دونوں طرف سے بڑھے ہوئے سرے کاٹ دیں۔



(ii)



(iv)



(iii)

## قمیض کے گلے

(i) گلے کے سائز کے مطابق اندازاً ترچھی پٹیاں اوپر دیے گئے طریقے

سے جوڑ لیں۔




(i)


(ii) قمیض کے کندھے کی سلائی کر لیں۔ (ر)

(iii) پٹی کے ایک سرے کو قمیض کی سیدھی طرف سے کندھے پر رکھ کر کچا کرتے ہوئے پورے گلے پر لگانے کے بعد دوسرے سرے کو

سی لیں (ب)



ج



ب

(iv) مشین سے سلائی کرنے کے بعد تھوڑے تھوڑے فاصلے پر قمیض سے نکل لگائیں۔ پٹی کو اندر کی طرف موڑ لیں اور استری سے سلائی کو اچھا طرح بٹھائیں تاکہ سیدھی طرف سے پٹی نظر نہ آئے۔ اس پٹی کو 6 س م اندر کی طرف موڑ کر قمیض کے ساتھ کچا کر لیں یا پن لگائیں اور تریائی کر لیں۔ (ج)

3- قمیض کے گلے پر مغزی لگانے کا طریقہ





مغزی لگانے کے لیے ہمیشہ ترچھی پٹی استعمال کی جاتی ہے۔ مغزی لگانے سے پہلے قمیض کے گلے کے کنارے پر مشین سے بنیہ کریں۔ اس سے گلے کی شکل صحیح رہتی ہے۔

1- 2.5 س م چوڑی ترچھی پٹی کاٹ لیں۔ اس کی لمبائی قمیض کے گلے کے برابر یا ذرا بڑی ہونی چاہیے۔

2- قمیض کے کندھے کی سلائی کر لیں اور دونوں طرف سے سلائی کو پھیلا کر استری کر لیں۔ سیدھی طرف پٹی رکھ کر قمیض کے کندھے سے کچا کریں۔ اندر کی طرف سے مغزی کو کھینچ کر رکھیں۔ آخری دونوں سرے آپس میں سی لیں۔ اور پھر مشین سے سلائی کر لیں۔

3- گلے کی مغزی کو باہر کی طرف رکھ کر استری کریں۔

4- قمیض کی سیدھی طرف سے مغزی کو اندر کی طرف موڑیں اور پہلی سلائی کے اوپر لاکر کچا کر لیں۔ بعد میں تریائی کر لیں۔ خیال رہے کہ تریائی کرتے ہوئے ٹانگے پہلی سلائی کے بخچوں میں سے لیے جائیں۔ تاکہ قمیض کی سیدھی طرف سے گلے پر ٹانگے نظر نہ آئیں۔



# قمیض میں گرتے والی پٹی بنانا

اس میں دائیں طرف کاج اور بائیں طرف بٹن لگاتے ہیں۔ پٹی کی کٹائی اور سلائی کے لیے نمبروں کے ساتھ ساتھ اشکال کے نمبر بھی دیکھتی جائیں۔

1- سیدھی طرف سے قمیض کے گلے کے درمیان سے 6 س م دائیں طرف نشان لگا کر 20 س م (آٹھ انچ) کی لمبائی میں کاٹیں اور آخر میں دونوں طرف چھوٹا سا نیک لگائیں۔ (شکل د)




2-3 دو پٹیاں کاٹیں جن میں سے ایک سے 4 س م چوڑی اور 23 س م لمبی اور دوسری 7.5 س م چوڑی اور 23 س م لمبی ہو۔ (شکل ج)

4- 4 س م  $\times$  23 س م پٹی کو لمبائی کے رخ تین برابر حصوں میں تہ کریں۔ بہتر ہے کہ استری کر لیں۔ (شکل ب)

5- تہ کی ہوئی پٹی کو قمیض کی کاٹی ہوئی لمبائی میں چوڑے حصے کی طرف اس طرح رکھیں کہ پٹی کا 6 س م والا حصہ باہر کی طرف ہو۔ اوپر سے ذرا سا کنارہ موڑ کر پٹی نیچے رکھ کر شین سے سلائی کر لیں۔ اس پٹی پر بٹن لگائے جائیں گے۔ (شکل د)



6- 7.5 س م  $\times$  23 س م پٹی کا ایک لمبائی والا سر قمیض کی پٹی کی دوسری طرف لگا کر سی لیں اور اندر کی طرف موڑ کر تپائی کر لیں۔

7- 7.5 س م  $\times$  23 س م پٹی تپائی کرنے کے بعد چمکی پٹی پر اس طرح رکھیں کہ بند کرنے پر یہ ایک دوسرے کے اوپر آئے۔ نیچے سے شکل کے مطابق موڑ کر تپائی کر لیں۔ چمکی پٹی پر بٹن اور اوپر والی پٹی پر کاج بنا لیں۔ (شکل ہ)




## قمیض کے پچھلے حصے میں زپ لگانا

قمیض کے پچھلے حصے میں لگائی جانے والی زپ کپڑے کے رنگ کے مطابق ہونی چاہیے۔ لگانے سے پہلے زپ کو کھول کر اور بند کر کے دیکھنا ضروری ہے ورنہ زپ خراب ہونے پر سلائی میں مشکل پیش آتی ہے۔ زپ لگانے کے لیے ہدایات کے نمبروں کے ساتھ ساتھ اشکال کے نمبر بھی دیکھتی جائیں۔



- 1- زپ۔
- 2- زپ کی لمبائی سے 5 س م (دواغ) چوڑی کپڑے کی پٹی کاٹ لیں۔
- 3- پٹی کو لمبائی کے رُخ درمیان سے سیدھی طرف باہر رکھ کر استری کر لیں اور قمیض کے پچھلے حصے کو بھی درمیان سے لمبائی کے رُخ استری کر لیں۔
- 4- یہ پٹی قمیض کے پچھلے حصے کی درمیانی تہ پر سیدھی طرف سے رکھیں اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک سی لیں۔
- 5- درمیان میں سے قمیض اور پٹی کو کاٹ کر قمیض کو اولیٰ طرف موڑ لیں۔
- 6- زپ کو پٹی کے نیچے اس طرح رکھیں کہ کنارے کے ساتھ رہے۔ زپ کھول کر مشین سے بزیہ کرتے ہوئے چلی طرف سے دوسری طرف موڑ لیں۔
- 7- زپ کو بند کر لیں اور دوسری طرف سے 6 س م پر بزیہ کر لیں۔ اس طرح زپ دونوں طرف سے سل جائے گی۔

## فراک کا کالر بنانا



کالر بنانے کے لیے فراک کے بنیادی خاکے سے گلے کا ناپ لیا جاتا ہے۔ بنیادی خاکہ بنانے کا طریقہ کپڑوں کی تیاری والے باب میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

1- کالر بنانے کے لیے بنیادی خاکے کے اگلے اور پچھلے حصے کو آپس میں اس طرح ملائیں کہ گلے کی طرف سے سرے مل جائیں۔ لیکن مونڈھے کی طرف سے 0.6 س م پچھلا حصہ اگلے حصے کے اوپر ہو۔ اس طرح (ب سے ب تک کالر کا پچھلا حصہ اور ب سے ج تک کالر کا اگلا حصہ بنے گا۔


2- (اور ج سے کالر کی چوڑائی 5 س م ناپ کر پوری گولائی کر لیں۔

3- کانٹے کے بعد 0.6 س م ناپ کر سلائی کے لیے نشان لگائیں۔

## کٹائی کرنا

کالر کی کٹائی دو طریقوں سے کی جاتی ہے۔

1- کالر کا ڈرافٹ کپڑے کی کٹی کے رخ سے دوہری تہ پر پن کر لیں۔ چاک سے نشان لگائیں اور کٹائی کر لیں۔ اسی طرح ایک اور کالر کاٹ لیں۔ کیونکہ کالر ہمیشہ دوہرا بنتا ہے۔ لیکن اس کی کٹائی الگ الگ کی جاتی ہے۔ اس طرح سائز ٹھیک بنتا ہے۔ ورنہ اکٹھا کاٹنے سے کالر چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے۔




2- دوسرے طریقے سے کالر کاٹنے کے لیے کپڑے کا چوکور ٹکڑا لیا جاتا ہے۔ جس کا سائز کالر سے تقریباً 10 س م بڑا ہونا چاہیے۔ اس چوکور کو اس طرح دوہرا کریں کہ مثلث بن جائے۔ اب اس مثلث کی دوہری طرف کالر کا ڈرافٹ رکھ کر نشان لگائیں اور کٹائی کر لیں۔

## سلائی

1- سینے کے لیے ہمیشہ پہلے کالر کو باہر کی طرف سے مشین سے گولائی میں جوڑ لیں۔


- 2- 2.5 س م پر سلائی میں نلک لگائیں تاکہ کالر اچھی طرح موڑا جاسکے۔ سینے کے بعد کالر کو سیدھا کر لیں۔ فرائک کے گلے کے ساتھ کے برابر 2.5 س م چوڑی ترچھی پٹی کاٹ لیں۔
- 3- فرائک کو کندھوں سے سینے اور اگلی یا پچھلی پٹی بنانے کے بعد کالر کو گلے کی پٹی چھوڑ کر لگائیں۔ لیکن ترچھی پٹی کو گلے کے شروع سرے پر رکھیں اور مشین سے ہی لیں۔
- 4- اب گلے کی سلائی میں 2.5 س م پر نلک لگائیں اور ترچھی پٹی موڑ کر تپائی کر لیں۔




2



1



4



3

# صحیح ناپ لینے کا طریقہ

آپ پچھلے ابواب میں مناسب ناپ کی اہمیت کے بارے میں پڑھ چکی ہیں۔ یہاں پر آپ کو جسم کے مختلف حصوں کا ناپ لینے کا طریق کار تصاویر کی مدد سے بتایا گیا ہے۔ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جسم کا ناپ لیں تاکہ ڈرافٹ تیار کیا جاسکے۔



## 1- تیرے کا ناپ

یہ ناپ بائیں سے دائیں کندھے تک لیا جاتا ہے اس کے لیے فیتہ صحیح جگہ پر رکھنا ضروری ہے۔ ورنہ قمیض کندھے سے نیچے لٹکے گی یا اوپر چڑھے گی۔ جس سے کھچاؤ پیدا ہوگا۔ تیرے کا ناپ لینے کے لیے فیتہ کو صحیح جگہ پر رکھنے کے لیے تصویر نمبر 1 کو فور سے دیکھیں۔

1



## 2- گڈی سے کمر تک کا ناپ

اس ناپ کے لیے فیتہ گردن کی پچھلی درمیانی ہڈی (جو چھوٹے پر محسوس ہوتی ہے) پر رکھیں اور لمبائی میں کمر تک لے جائیں۔ یہ ناپ قمیض کا ڈرافٹ بنانے کے لیے لیا جاتا ہے۔ اس لیے ناپ صحیح نہ لینے سے قمیض کی فننگ متاثر ہوتی ہے۔ فیتہ کی پوزیشن کے لیے تصویر نمبر 2 دیکھیں۔

2



## 3- چھاتی کا ناپ

یہ ناپ چھاتی کے ابھرے ہوئے حصے سے لیں۔ فیتہ نہ زیادہ ڈھیلا رکھیں۔ اور نہ زیادہ کھینچ کر۔ کیونکہ اس طرح ناپ صحیح نہیں ہوتا بلکہ فیتے کے دونوں سرے دائیں یا بائیں ہاتھ کی دو انگلیوں اور انگوٹھے سے اس طرح ملائیں کہ صحیح ناپ سامنے سے پڑھا جاسکے۔

3

(تصویر نمبر 3)

#### 4۔ کمر کا ناپ



4

فیتے کو کمر کے گرد اس طرح لائیں کہ فیتہ خود بخود اصل کمر والے حصے میں آجائے۔ فیتے کے دونوں سروں کے اندر کی طرف اپنے ہاتھ کی دو انگلیاں رکھیں تاکہ ناپ بہت تنگ نہ ہو۔  
(تصویر نمبر 4)

#### 5۔ کولہوں کا ناپ



5

یہ ناپ کمر سے 20 سینٹی میٹر (8") نیچے لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ناپ قد کے مطابق ہوتا ہے۔ فیتے کو کولہوں کے ابھار پر رکھ کر دونوں سرے ملائیں اور ناپ لیں۔ (تصویر نمبر 5)

#### 6۔ قمیض کی لمبائی



6

قمیض کی لمبائی فیشن کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ لیکن لمبائی جو بھی ہو اس کے لیے فیتے کو اوپر کندھے کے پاس (تصویر نمبر 6) رکھ کر جتنی لمبائی رکھنی ہو اس کے مطابق ناپ لیں۔ اس ناپ میں غور کریں کہ ذرا سا درمیان سے پکڑا ہوا ہے۔ سیدھا رکھنے سے قمیض کی لمبائی صحیح نہیں رہتی۔

#### 7۔ آستین کا ناپ

آستین کے ناپ میں آستین کی لمبائی اور چوڑائی لی جاتی ہے۔ لمبائی کے لیے تصویر نمبر 7 کے مطابق فیتہ رکھیں۔ بازو کو خم میں لیں۔ فیتے کو کلائی تک لے جائیں اور ناپ لیں۔ اگر آستین تین چوتھائی یا آدھی بنانی ہو تو اس صورت میں بازو سیدھا ہی رکھیں۔ اگر آستین

پوری بنانی ہو تو آستین کی آگے سے چوڑائی کلائی کے ناپ کے مطابق رکھی جائے گی۔ (تصویر نمبر 8) لیکن اگر آستین تین چوتھائی یا آدھی بنانی ہو تو بازو کے اس حصے پر فیتہ رکھ کر ناپ لیں۔



8



7

## کپڑوں کی تیاری قمیض کا ڈرافٹ اور اس کی کٹائی و سلائی

### 1- ڈرافٹ بنانا

جسم کے اگلے اور پچھلے حصے کی بناوٹ چونکہ مختلف ہوتی ہے۔ اس لیے دونوں حصوں کا ڈرافٹ الگ الگ بنایا جاتا ہے۔ ہر حصے کا ڈرافٹ آدھا بنایا جاتا ہے اور تیار ہونے کے بعد ڈرافٹ ہمیشہ دوہرے کپڑے پر رکھ کر کاٹا جاتا ہے۔ تاکہ دونوں حصے متوازن کٹیں۔ قمیض کا ڈرافٹ بنانے کے لیے اس کے اگلے، پچھلے حصے اور آستین کا ڈرافٹ بنایا جاتا ہے۔ اس کے لیے درج ذیل ناپ لیے جاتے ہیں۔

1- لمبائی	100 س م	(40")
2- تیرہ	36 س م	(14")
3- چھاتی	80 س م	(32")
4- کمر	70 س م	(26")
5- کولے	90 س م	(36")
6- گدی سے کمر تک کی لمبائی	38 س م	(15")
7- آستین کی لمبائی	48 س م	(19")

ڈرافٹ بنانے کے لیے ایک لائن عمودی اور پانچ لائنیں افقی لگائی جاتی ہیں۔ اس کا حساب مندرجہ ذیل طریقے سے کریں اور الگ


لکھ کر چارٹ بنالیں۔ یہ ناپ ایک سترہ سالہ لڑکی کا ہے۔

پہلی لائن	ب	لبائی	قمیض کی لمبائی + 5 سم موڑنے کے لیے (عمودی) $105 = 5 + 100$ سم
دوسری لائن	ج	تیرہ (چوڑائی)	$1/2$ تیرہ = 18 سم (افقی)
تیسری لائن	ج3 ج4	چھاتی	$1/4$ چھاتی + 2.5 سم گنجائش کا حق (افقی) $22.5 = 2.5 + 20$ سم
چوتھی لائن	ج5 ج6	کمر	$1/4$ کمر + 2.5 سم گنجائش کا حق (افقی) (یہ لائن گڈی سے کمر تک کے ناپ میں 2.5 سم جمع کر کے لگائی جاتی ہے) $20 = 2.5 + 17.5$ سم
پانچویں لائن	ج7 ج8	کولھے	$1/4$ کولھے + 2.5 سم (یہ لائن کمر سے کولھے تک کی لمبائی 20 سم پر لی جائے گی)
چھٹی لائن	ب ج9	دامن	یہ لائن کل لمبائی پر لی جائے گی (افقی)


### قمیض کا اگلا حصہ

- 1- (ب =  $105 + 2.5$  سم) قمیض کے اگلے حصے میں پہلو کے ڈارٹ کے لیے
- 2- (ج =  $1/2$  تیرہ)
- 3- (ج =  $1/2$  تیرہ + 1.3 سم)
- 4- (ج = 3 ج = 1 ج) ان نکات کو آپس میں ملا لینے سے ایک چوکور بنتا ہے۔
- 5- ج3 سے ج4 =  $1/4$  چھاتی + 2.5 سم
- 6- (ج5 = گڈی سے کمر تک کا ناپ + 2.5 سم) (اگلے حصے کے لیے)
- 7- ج5 سے ج6 =  $1/4$  کمر + 2.5 سم (ڈارٹ کے لیے)
- 8- ج7 سے ج8 =  $1/4$  کولھے + 2.5 سم (یہ لائن ج5 سے 20 سم نیچے لی جائے گی)
- 9- ب ج9 = 8 ج7
- 10- (د = 8 سم) (گلے کی چوڑائی) (د =  $12 = 1$  سم) اس کا سائز پسند کے مطابق چھوٹا بڑا کیا جاسکتا ہے۔
- 11- ج سے ج2 = 2.5 سم لے کر دس ملا دیں۔ یہ کندھے کی لائن بن جائے گی۔
- 12- ج2 کو ج4 سے گولائی میں اس طرح ملائیں کہ یہ لائن ج اور ج1 سے 1.3 سم اندر کی طرف ہو۔
- 13- ج4 کو ج6 سے ملائیں۔ ج6 کو ج8 اور ج9 سے ملا دیں۔
- 14- کمر کا ڈارٹ بنانے کے لیے ج5 سے 9 سم دائیں طرف نقطہ لگائیں۔ ک کے دونوں طرف 1.3 پرک 1 اور ک2 لگائیں۔
- 15- ک سے 10 سم اوپر نقطہ ک3 اور 13 سم نیچے نقطہ ک4 لگائیں۔ ک3 کو ک2 سے اور ک2 کو ک4 سے ملائیں۔ اسی طرح ک3 کو ک1 سے اور ک1 کو ک4 سے ملائیں تاکہ ڈارٹ مکمل ہو جائے۔
- 16- پہلو کا ڈارٹ بنانے کے لیے ج4 سے 10 سم نیچے کی طرف نقطہ لگائیں۔

تمیض کا اگلا حصہ



تمیض کا پچھلا حصہ



- 17- ک 3 سے 2.5 س م اوپر اور 2.5 س م دائیں طرف نقطہ لگائیں۔ گ کول سے سیدھا ملا لیں اب گ کے دونوں طرف 1.3 س م کے فاصلے پر گ 1 اور گ 2 لگائیں۔ اور ان کول سے ملا دیں۔

### سلائی کا حلق

- 1- قمیض کی اطراف کے لیے 2.5 س م سلائی کا حلق رکھیں۔
- 2- گولائی والے حصوں کے لیے 1.5 س م سلائی کا حلق رکھیں۔
- 3- قمیض کے نچلے حصے کی تڑپائی کے لیے 5 س م اندر موڑنے کے لیے رکھیں۔

### قمیض کا پچھلا حصہ

- 1- پچھلے حصے کا ڈرافٹ تقریباً اگلے حصے کی طرح بنایا جاتا ہے۔ لیکن اس میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔
- 1- (د) 5 س م یہ پچھلے حصے کے لیے گلے کا سائز ہے۔ اس کو بھی پسند کے مطابق چھوٹا یا بڑا کیا جاسکتا ہے۔
- 2- (ج) 5 = 17.5 س م جبکہ اگلے حصے میں یہ 20 س م رکھا جاتا ہے۔ اور پہلو کا ڈرافٹ آنے سے یہ برابر ہو جاتا ہے۔
- 3- (ج) 2 کوچ 4 سے گولائی میں اس طرح ملائیں کہ یہ سیدھی لائن کو بچھوتے ہوئے (ج) 4 سے ملے۔ اس کا فرق اگلے حصے کے ساتھ ضرور دیکھیں۔
- 4- اگر پچھلے حصے میں زپ لگانی ہو تو کولہوں سے 6 س م اوپر کی طرف زپ کے لیے نشان لگائیں۔

### آستین

- ڈرافٹ بنانے کے لیے آستین کی لمبائی اور چوڑائی ناپ لیں۔ آستین کی لمبائی پسند کے مطابق پوری، آدھی یا تین چوتھائی رکھی جاتی ہے۔ اس لیے جتنی لمبی آستین رکھنی ہو وہاں تک فیتہ سے بازو کو ناپ لیں۔ آستین کے اوپر کے حصے کی گولائی قمیض کے اگلے اور پچھلے مونڈھے سے ایک انچ بڑی ہونی چاہیے۔ آستین کی چوڑائی چھاتی کے ناپ سے ہی لی جاتی ہے۔ اس کا فارمولہ یہ ہے۔
- چھاتی کا ناپ گنجائش کا حلق رکھنے کے بعد 80 س م (32") + 10 س م (4") = 90 س م
- (ب) اس کا 1/5 نکال کر یعنی 90/5 = 18 س م (7") رہ جاتا ہے۔

### سادہ آستین کا ڈرافٹ نمبر 1

ڈرافٹ درج ذیل طریقے سے بنائیں۔


(ب) 1 = 18 س م

ب ب = 1 = 18 س م

{ ب = (ج) اب ج کو آپس میں ملا کر ایک مستطیل بنا لیں۔  
د ج = اب

- 1- (ب) کو لمبائی کے رُخ دو حصوں میں تقسیم کر کے ب 1 اور ب 2 نشان لگا کر سیدھی لائن میں ملا دیں۔

2- (ب سے نیچے) 1 اور 2 نشان 10 سم پر لگائیں اور سیدھی لائن میں ملا دیں۔



3- (2) اور (1) کو ب 1 سے ترچھا ملا دیں۔ اب (1) اور ب 1 کے درمیان نشان ب 3 لگائیں اسی طرح (2) اور ب 1 کے درمیان نشان (3) لگائیں۔

4- ڈرافٹ میں دیے ہوئے طریقے کے مطابق (1) کو ب 3 اور ب 3 کو ب 1 سے اس طرح گولائی سے ملائیں کہ یہ (1) اور ب 3 کے نیچے 1.5 سم اور ب 3 اور ب 1 کے اوپر 0.5 سم ہو۔ اسی طرح ب 1 کو (2) سے اس طرح ملائیں کہ یہ ب 1 اور (3) کے اوپر 1.5 سم اور (2) کے نیچے 0.5 سم ہو۔

5- ب 2 سے دونوں طرف کلائی کے ناپ کا نصف لے کر (1) اور (2) سے ملا دیں۔


6- لمبائی میں دونوں طرف 2.5 سم اور (1) سے (2) تک گولائی میں 1.3 سم سلائی کے حق کے لیے نشان لگائیں۔

7- ب 2 سے اوپر 2.5 سم پر ب 3 د 1 ج 1 نشان موڑنے کے لیے لگائیں۔

سادہ آستین کا ڈرافٹ نمبر 2

1- ڈرافٹ بنانے کے لیے کاغذ کو دوہرا کر لیں اور درج ذیل طریقے سے ڈرافٹ بنائیں۔

(ج) = آستین کی لمبائی = 48 سم



(ب = آستین کی چوڑائی = 18 م  
 (یہ ناپ قمیض کی چھاتی کی لمبائی ج 3 ج 4 کے پانچویں حصہ کے برابر ہے)

(سے (1 اور ب سے ب = 10 م

(1 اور ب 1 کو سیدھی لائن میں ملا لیں۔

(کوب 1 سے تر چھاملا دیں۔

آستین کے اگلے اور پچھلے حصے کی گولائی دیے گئے طریقے سے بنالیں۔

ج سے ج 1 کلائی کے ناپ کا نصف ہے۔

ج 1 کوب 1 سے ملا لیں۔

2- آستین کے ڈرافٹ کی کٹائی کر لیں۔ کپڑے پر ڈرافٹ کو پن کر لیں۔

3- کپڑے پر کٹائی کرتے ہوئے لمبائی کے رخ 2.5 م اور گولائی میں 1.5 م سلائی کا حق رکھ کر کٹائی کریں۔

## 2- قمیض کی کٹائی


جیسا کہ آپ پڑھ چکی ہیں کہ کپڑے کو کاٹنے سے پہلے اسے سکیڑنا، استری کرنا اور دونوں طرف سے سرے برابر کرنا ضروری ہے۔ اس لیے قمیض کی کٹائی سے پہلے یہ سارے عمل کر لیے جائیں۔ تاکہ کٹائی صحیح ہو سکے۔ اس کے بعد ڈرافٹ کو کپڑے پر پن کر لیں اور ڈرافٹ کے اوپر کے سب نشان کپڑے پر لگائیں۔ یہ نشان درج ذیل طریقوں سے لگائے جاسکتے ہیں۔

### 1- ڈرافٹ میں سوراخ کرنے کے طریقے سے نشان لگانا

اس طریقے میں نوک دار پنسل استعمال کی جاتی ہے۔ کاغذ کے ڈرافٹ کی سلائی والی لائن پر 5 م کے فاصلے پر پنسل سے اس طرح سوراخ کریں کہ آپ ان سوراخوں کی مدد سے کپڑے پر نشان لگا سکیں۔ ہر حصے میں اس طرح نشان لگائیں کہ اس حصے کو پوری طرح کپڑے پر لایا جاسکے۔ مثلاً کمر کے ڈرافٹ کے لیے سامنے دیے ہوئے طریقے سے دو نشان اوپر نیچے اور دو درمیان میں لگانے سے ڈرافٹ کی لمبائی اور چوڑائی آسانی سے کپڑے پر بن سکے گی۔

اسی طرح پہلو کے ڈرافٹ کے لیے ایک نشان بائیں طرف اور دو دائیں طرف لگانے سے پورا ڈرافٹ بن سکے گا۔

کاغذ پر مکمل نشان لگانے کے بعد کپڑے کو لمبائی میں دوہراتہ کر لیں۔ یاد رہے کہ کپڑے کی لمبائی اور چوڑائی کاغذ کے ڈرافٹ کی لمبائی اور چوڑائی کے برابر ہو۔ اس پر پن لگانے کے بعد بنائے



ہوئے سوراخوں میں پنسل سے کپڑے پر نشان لگانے۔ ایک طرف نشان لگانے کے بعد ڈرافٹ اُتار لیں اور یہی عمل دوسری طرف دہرائیں۔ نشان مکمل ہونے پر ڈرافٹ اُتار لیں اور نشان لگانے والے چاک سے ساری لائینیں مکمل کر لیں۔

اسی طریقے سے آستین کے ڈرافٹ پر بھی سوراخ کر لیں اور کپڑے پر پن کرنے کے بعد نشان لگالیں ڈرافٹ اُتار کر دوسری طرف لگائیں تاکہ دوسری آستین پر بھی نشان لگائے جاسکیں۔ سارے نشان مکمل ہونے پر ڈرافٹ اُتار لیں اور چاک سے لائین مکمل کر لیں۔

## 2- کاربن پیپر کے استعمال سے نشان لگانا

اس طریقے میں دو کاربن پیپر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کی سیدھی اور الٹی طرف اس طرح رکھی جاتی ہے کہ ایک ہی دفعہ ڈرافٹ کے سارے نشان کپڑے کے دونوں طرف لگ جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ درج ذیل ہے۔

1- کاغذ کے ڈرافٹ کو تہ والے حصے سے کپڑے پر پن کر لیں۔


2- دوسری طرف سے صرف ڈرافٹ کو اٹھائیں اور کاربن پیپر کو (جس کی سیدھی طرف اُوپر ہو) کپڑے اور ڈرافٹ کے درمیان میں رکھیں۔ (تصویر نمبر 1)

3- اب دوسرا کاربن پیپر (جس کی الٹی طرف اندر اور سیدھی طرف باہر ہو) کپڑے کی دونوں تہ اٹھا کر نیچے رکھیں اور پنسل یا ٹرینگ وڈیل سے کاغذ کے ڈرافٹ سے کپڑے پر ٹریس کریں۔ (تصویر نمبر 2)


جتنا لمبا کاربن پیپر ہوگا اتنے حصے پر نشان لگانے کے بعد کاربن پیپر کو اٹھا کر آگے کر لیں اور اسی طریقے تمیز کو ٹریس کر لیں۔ (تصویر نمبر 3)۔ یہی عمل آستین کے لیے کریں۔



3



2



1

## 3- دھاگے کی مدد سے نشان لگانا

اس طریقے میں کپڑے کو دوہرا کر کے رکھتے ہیں۔ اس پر ڈرافٹ کو رکھ کر دوہرے دھاگے اور سوئی سے لمبے لمبے ٹانکے لگائے جاتے ہیں۔ دھاگے کا رنگ کپڑے کے رنگ سے مختلف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ڈرافٹ کو اٹھا کر قینچی سے دھاگے کو کپڑے کی تہ اور کاغذ کے درمیان سے کاٹیں۔ اس طریقے سے دھاگے کی سلانی کپڑے کے دونوں طرف آجائے گی۔ یہ طریقہ گہرے رنگوں کے لیے مناسب ہے۔ جن پر کسی اور طریقے سے نشان نظر نہیں آتے۔ یہ عمل صرف سیکھنے کے دوران اختیار کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ مہارت ہونے اور طریقہ سمجھ آنے پر کپڑے پر خود بخود ہی نشان لگائے جاسکتے ہیں۔

## آستین کی کٹائی

اگر کپڑے کا عرض ایک میٹر سے کم ہو تو اکثر جوڑ لگانا پڑتا ہے۔ مہارت ہونے پر جوڑ لگانے والا طریقہ ٹھیک ہے لیکن شروع میں کوشش کریں کہ کپڑے کی چوڑائی اور لمبائی ڈرافٹ سے 5 س م بڑی ہو۔ وی ہوئی لمبائی اور چوڑائی کے برابر کپڑے کے دو ٹکڑے کاٹ کر اس طرح رکھیں کہ دونوں کی سیدھی طرف اندر ہو۔ ورنہ قمیض کے اگلے حصے کی گولائی ٹھیک رخ نہیں آئے گی۔

ڈرافٹ کو پن کرنے کے بعد پشیل سے سوراخوں میں سے نشان لگالیں۔ ڈرافٹ اتارنے کے بعد نشان مسلسل لائن میں ملا کر کاٹ لیں۔

## 3- قمیض کی سلائی


- 1- قمیض سینے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ گولائی والے حصوں یعنی گلے اور مونڈھے والے کنارے پر مشین سے 0.4 س م پر بچہ لگالیں اس طرح گولائیاں بڑی نہیں ہوتیں۔ ورنہ گلا اور مونڈھے کھینچ جانے کی وجہ سے بڑے ہو جاتے ہیں۔
- 2- اگر زپ لگانی ہو تو سب سے پہلے زپ لگالیں۔
- 3- قمیض کے اگلے اور پچھلے حصے کے ڈرافٹ بنالیں۔
- 4- قمیض کے اگلے اور پچھلے حصے کے کندھے آمنے سامنے رکھ کر سلائی کر لیں۔
- 5- گلا مکمل کر لیں۔
- 6- قمیض کے اگلے اور پچھلے حصے برابر رکھ کر پہلوؤں کی سلائی کر لیں۔ چاک کے لیے فیشن کی مناسبت سے کچھ حصہ خالی چھوڑ دیں۔
- 7- اب قمیض کو بغیر آستین لگائے بہن کر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھ لیں۔ تاکہ اگر ڈرافٹ اوپر نیچے کرنے، قمیض تنگ یا ڈھیلی کرنے کی ضرورت ہو تو اس کو درست کر لیا جائے۔
- 8- آستین کو اطراف سے سی لیں۔
- 9- آستین کو قمیض کے ساتھ جوڑنے کے لیے آستین سیدھی اور قمیض الٹی کر کے آستین کو مونڈھے کے اندر ڈال کر دونوں سینوں کو ملا کر کچا کر کے بچید لگالیں۔ مہارت ہونے پر کچا کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس حصے میں سلائی 0.6 س م سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ورنہ جھول پیدا ہونے کی صورت میں آستین کی فننگ ٹھیک نہیں ہوگی۔
- 10- اگلے اور پچھلے حصے کے دامن اور چاک کو موڑ کر تپائی کر لیں۔

## شلوار کا خاکہ اور اس کی کٹائی و سلائی

1- سادہ شلوار

1- ڈرافٹ بنانا

سادہ شلوار بنانے کے لیے دو پانچے اور چار گندے کاٹے جاتے ہیں۔ لیکن ڈرافٹ صرف ایک پانچے اور دو گندوں کا بنتا ہے۔ جبکہ کپڑے پر کٹائی کرتے ہوئے دو بہری تتر کھنے سے دو پانچے اور چار گندے بنتے ہیں۔




ڈرافٹ بنانے کے لیے پانچے اور کندے کی لمبائی چوڑائی کا ناپ لینا ضروری ہے۔ پانچے کی چوڑائی عام طور پر فیشن کے مطابق رکھی جاتی ہے اور لمبائی میں شلوار کی کل لمبائی + 5 س م نیپے کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ اس طرح اگر شلوار کی لمبائی 100 س م ہے تو 5 س م نیپے کے جمع کرنے سے پانچے کی لمبائی 105 س م رکھی جائے گی۔ چوڑائی اگر تیار 40 س م ہے تو 38 س م رکھ کر کٹائی ہوگی کیونکہ 2.5 س م کندے کی چوڑائی پانچے میں آنے سے چوڑائی پوری ہو جائے گی۔ کندے کی لمبائی کے لیے کچھ حساب کرنا ضروری ہے۔ جو مندرجہ ذیل ہے۔

کندے کی لمبائی = پانچے کی لمبائی + میانی 5 س م نیپہ۔ اس طرح اگر پانچے کی لمبائی 105 س م ہے تو  $5 + 46 + 105$  س م جمع کرنے سے 156 س م لمبائی آتی ہے جو کندے کے لیے رکھی جائے گی۔

کندے کی چوڑائی عام طور پر پانچے کی کل چوڑائی سے 5 یا 7 س م بڑی رکھی جاتی ہے اس کے علاوہ ذاتی پسند اور جسامت کا لحاظ بھی رکھا جاتا ہے۔ اگر زیادہ گھبر والی شلوار پسند ہو تو کندے کی چوڑائی زیادہ رکھی جاتی ہے۔ اسی طرح بھاری جسم والی لڑکی کے لیے بھی کندے کی چوڑائی زیادہ رکھی جاتی ہے۔

لیکن کندے کے اوپر اور نیچے کی چوڑائی کے لیے مندرجہ ذیل فارمولا استعمال کیا جاتا ہے۔

یعنی اوپر سے کندے کی چوڑائی =  $1/2$  تیار لمبائی۔ مثال کے طور پر اگر شلوار کی تیار لمبائی 100 س م ہے تو کندے کی چوڑائی =  $100 \div 2 = 50$  س م ہوگی۔ نیچے سے کندے کی چوڑائی 5 س م یا ذرا کم رکھی جاتی ہے۔ یہ فارمولا کسی بھی عمر کے فرد کی شلوار کا ڈرافٹ تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔



شلوار کا ڈرافٹ درج ذیل مثالی ناپ کو مد نظر رکھ کر تیار کیا جائے گا۔

لمبائی =  $100$  س م +  $5$  س م نیپہ و سیون =  $105$  س م

میانی =  $46$  س م =  $1/2$  لمبائی۔  $5$  س م =  $46$  س م

پانچے کی چوڑائی =  $38$  س م لیکن فیشن کے مطابق اسے تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

( $1/4$  لمبائی +  $5$  س م =  $25 + 5 = 30$  س م)

شلوار کا ڈرافٹ دو حصوں میں تیار ہوگا یعنی پانچے اور کندے۔

1- پانچے


1- ایک عمودی لائن (ب) کھینچیں۔ (ب) = پانچے کی لمبائی =  $105$  س م

2- (ب) سے ایک افقی لائن ب کھینچیں۔ ب = پانچے کی چوڑائی =  $38$  س م

3- اس طرح  $105$  س م لمبی اور  $38$  س م چوڑی مستطیل بنالیں۔

اطراف پر  $1.2$  س م سیون کے لیے اور  $5$  س م نیپے کے لئے نشان

لگائیں۔



2- گندے

1- ایک افقی لائن (ب کھینچیں۔) (ب = 46م)

2- (ب سے دو عمودی لائیں (ج اور ب د کھینچیں۔)

(ج اور ب د = پانچپنچ کی لمبائی + میانی 5م = 5 + 46 + 105 = 156م

3- (سے 46م نیچے نشان ک لگائیں۔ اسی طرح دے 46م اوپر نشان گ

لگائیں۔ ک سے 2.5م دائیں طرف اور گ سے 2.5م بائیں طرف نشان

لگا کر دیے ہوئے طریقے سے ملا لیں۔ اس طرح یہ لمبائی پانچپنچ کی لمبائی کے برابر

ہو جائے گی۔

4- اطراف پر 1.5 میوں کے لیے اور 5م نیچے کے لیے رکھ کر نشان لگائیں۔


2- شلواری کی کٹائی

عام سوتی کپڑے کا عرض 90م ہوتا ہے۔ جبکہ ریشمی کپڑے 110م عرض میں بھی ہوتے ہیں۔ عرض کے مطابق کپڑے کو

دوہرا کر کے کاغذ پر بنایا ہوا ڈرافٹ پن کر کے کاٹ لیں۔ اس طرح دو پانچے بن جائیں گے۔ اب کپڑے کو دو بارہ دوہرا کر کے کاغذ پر بنا ہوا

گندے کا ڈرافٹ پن کر لیں اور نشان لگا کر کٹائی کر لیں۔

3- شلواری کی سلائی



شلواری کی سلائی بہت آسان ہے یہ سلائی مندرجہ ذیل طریقے سے ہوگی۔

ایک پانچے کے دونوں طرف لمبائی کے رخ ایک ایک کندا اس طرح

لگائیں کہ میانی ایک ہی رخ نظر آئے۔ اسی طرح دوسرے پانچے کے

ساتھ باقی کے دو کندے سی لیں۔ اب دونوں طرف سے میانی آنے

سانے سے ملا کر سی لیں۔ اس کے بعد نیپفہ بنائیں۔ آخر میں پانچوں

کے نیچے فیشن کے مطابق چوڑی پٹی لگا کر پانچے بنالیں۔ پانچے کے لیے

دوہری پٹی کپڑے کے کئی والے حصے سے لیں۔ دوہری پٹی میں ایک تہ

بکرم کی رکھ کر پانچے کے نیچے لگائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اکھری پٹی

کے ساتھ بھی بکرم کی تہ لگائی جاسکتی ہے۔ مزید برآں یہ بیان کرنا

ضروری ہے کہ پٹی کی لمبائی پانچہ کی چوڑائی سے 7م بڑی رکھی

جاتی ہے۔ تاکہ موڑنے کے بعد اوپر والے حصے کے برابر آسکے۔

## 2- بیلٹ والی شلوار

### 1- ڈرافٹ بنانا

بیلٹ والی شلوار بنانے کے لیے ایک پانچہ، دو کندے اور ایک بیلٹ کا ڈرافٹ بنایا جاتا ہے۔ لیکن کپڑے پر دو پانچے، چار کندے اور ایک بیلٹ کاٹے جاتے ہیں۔ اس کا ڈرافٹ بنانے کے لیے کل لمبائی میں سے بیلٹ کی لمبائی منفی کی جاتی ہے۔ باقی ناپ سادہ شلوار کی طرح لیے جاتے ہیں۔


ڈرافٹ بنانے کے لیے درج ذیل ناپ لیے جاتے ہیں۔

شلوار کی تیار لمبائی = 100 سم

کوٹھے = 90 سم

میانی = 46 سم

بیلٹ کی لمبائی = 18 سم



### پانچے

پانچے بنانے کے لیے شلوار کی تیار لمبائی میں سے 18 سم بیلٹ کے لیے نکال لیں۔ اس طرح پانچے کی لمبائی 82 سم رہ جائے گی۔

1- ایک عمودی لائنیں (ب کھینچیں۔) ب = 82 سم

2- (ا اور ب سے ایک افقی لائنیں ج اور د کھینچیں۔) ج = 38 سم

پانچے کی چوڑائی فیشن کے مطابق چھوٹی یا بڑی کی جاسکتی ہے۔

### کندے

1- کندے درج ذیل طریقے سے بنائیں۔

کندے کی لمبائی = پانچے کی لمبائی + میانی (18 سم)

بیلٹ کی لمبائی نکالنے کے بعد) + 2.5 (سیون)

$$112.5 = 2.5 + 28 + 82 =$$

اس طرح لب = 46 سم

ج = 112.5 سم

2- (سے 28 سم نیچے نشان لگائیں۔ اسی طرح د سے 28 سم اوپر نشان لگائیں۔)

3- ک سے 2.5 سم دائیں اور گ سے 2.5 سم بائیں طرف نشان لگا کر دیے ہوئے طریقے سے ملا لیں۔

## بیلٹ

1- ایک افقی لائین (ب کھینچیں)۔


$$(ب = کولہوں کا ناپ + 15 س م (آسائش کا حق) = 15 + 90 = 105 س م)$$

2- (اورب سے عمودی لائین ج کھینچیں)۔ (ج اورب د = کمر سے کولہوں تک کی لمبائی + 5 س م (نیفہ و سیون)

$$= 5 + 18 = 23 س م$$

(ب ج مستطیل کو مکمل کر لیں۔ اور ب سے 5 س م نیچے کی طرف نیفہ کے لیے نشان لگائیں۔

سلائی کا حق: بیلٹ پانچے اور کندے کے اطراف کی سلائیوں کے لیے 1.5 س م سلائی کا حق رکھ کر نشان لگائیں۔



## 2- شلواری کی کٹائی

کپڑے کو لمبائی کے رخ دوہرا کر لیں اور پانچے کا خاکہ پن کرنے کے بعد کاٹ لیں۔ کپڑے کو دوبارہ دوہرا کریں اور کندے کے ڈرافٹ پن کرنے کے بعد کاٹ لیں۔ اس طرح چار کندے بن جائیں گے۔ بیلٹ کے ڈرافٹ کو دوہرے کپڑے پر پن کرنے کے بعد کاٹ لیں۔ کپڑے پر کٹائی کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ کپڑا کسی طرح بھی ضائع نہ ہو۔ اس لیے کپڑے کے عرض کے مطابق اندازہ لگائیں۔ کہ پانچے اور کندے کس طرح سے کاٹے جائیں کہ صرف بیلٹ کے درمیان میں جوڑ آئے۔

## 3- شلواری کی سلائی

1- سادہ شلواری کی طرح پانچے اور کندے سی لیں۔

2- بیلٹ کو درمیان میں سے سی کر نیفہ بنا لیں۔

3- پانچوں کے درمیان میں دونوں طرف اس طرح چنٹ ڈالیں یا ڈارٹ بنائیں کہ فاصلہ دس دس سینٹی میٹر رہ جائے۔ تقریباً ساری چنٹ یا پلیٹ سامنے کی طرف آئے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ ڈارٹ کا رخ اندر کی طرف ہو۔

4- شلواری کے پچھلے حصے میں دو پلیٹ دائیں طرف اور دو پلیٹ بائیں طرف بنا لیں یا چنٹ ڈال لیں۔

5- بیلٹ کو درمیان سے شلواری کے درمیان تک ملا کر پن کریں اور ساری بیلٹ کو شلواری کے ساتھ ملا کر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پن لگائیں یا کچا کر لیں۔ بعد میں مشین سے سلائی کر لیں۔

6- پانچوں کے نیچے پٹی لگائیں۔ پٹی کی چوڑائی پسند اور فیشن کے مطابق رکھی جاتی ہے۔ عام طور پر پٹی 6 س م چوڑی اور پانچے کی

لمبائی سے 7.5 س م بڑی رکھی جاتی ہے تاکہ پانچے کے اوپر والے حصے کے برابر آسکے۔ یہ پٹی کئی کے رخ لی جاتی ہے۔ دوہری پٹی کے درمیان میں ایک تہ بکرم یا ہم رنگ کپڑے کی رکھ کر لگائیں۔

## ایک سال کے بچے کا فراک

ایک سال کے بچے کا ناپ لینا چونکہ مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا ایک خاص ناپ اندازاً لے کر بنیادی ڈرافٹ تیار کیا جاتا ہے اور ڈیزائن کے مطابق اس میں تبدیلی کی جاتی ہے۔ اس عمر کے بچوں کے فراک عموماً یوک والے ہوتے ہیں۔ تاکہ بچوں کو آسانی سے پہنائے اور اتارے جا سکیں۔

فراک کا بنیادی ڈرافٹ درج ذیل طریقے سے بنایا جاتا ہے۔

فراک کا بنیادی ڈرافٹ

$$\text{رہ} = 26 \text{ س م}$$

$$\text{رہ} = 20 \text{ س م}$$

$$\text{رہ} = \text{ب داور رہ} = \text{ج د}$$

1- رہ کے نصف پر نشان ک لگائیں۔

اسی طرح ج د کے نصف پر نشان گ لگائیں۔

ک گ کو سیدھی لائین میں ملائیں۔

2- اگلے حصے کا گلا بنانے کے لیے رہ لائین پر ب سے 4.5 س م

نیچے اور بائیں طرف 4.5 پر نشان ب 1، ب 2 لگا کر گولائی میں ملائیں۔

3- کندھا بنانے کے لیے ب 1 سے 6.5 س م پر نشان د لگائیں۔

د سے 1.2 س م نیچے نشان د 1 لگائیں۔ ب 1 د 2 کو ترچھا ملائیں۔

4- مونڈھے کی گولائی بنانے کے لیے د سے 13 س م نیچے نشان ڈ لگائیں اور

د کو ڈ سے سیدھی لائین میں ملائیں۔ د 1 سے ڈ تک گولائی کر لیں۔

5- پچھلے حصے کا گلا بنانے کے لیے 2 س م نیچے کی طرف نشان د 1 لگائیں۔ رہ لائین پر ل سے 4.5 س م پر نشان 2 لگائیں۔ ل 1 کو

2 سے گولائی میں ملائیں۔ پچھلے حصے کا کندھا بھی اگلے حصے کی طرح بنے گا۔ مونڈھے کی گولائی بھی ڈرافٹ کے مطابق کر لیں۔

6- فراک کا بنیادی ڈرافٹ مکمل ہے۔ اسے کاٹ کر دوسرے کاغذ پر ٹریس کر لیں اور 1.5 س م سلائی کے حق پر نشان لگائیں۔


آستین

ضروری ناپ : آستین کی چوڑائی = 25 س م ، آستین کی لمبائی = 10 س م

کاغذ پر رہ د مستطیل بنائیں۔ جس میں رہ = 25 س م اور رہ = 10 س م۔ رہ ج د کے نصف پر نشان ب 1، ب 2

لگا کر سیدھی لائین میں ملائیں۔ ل اور ب سے 3.7 س م نیچے نشان ل م لگائیں اور ان کو سیدھی لائین میں ملائیں۔ ل اور م کو ب 1 سے

ملائیں۔ آستین کا پچھلا حصہ بنانے کے لیے ل ب 1 کے نصف پر نشان لگائیں اور خاکے کے نیچے 3 س م اور اوپر 6 س م نشان لگا کر گولائی میں ملائیں۔ اسی طرح آستین کا اگلا حصہ بنانے کے لیے م ب 1 کے نصف پر نشان لگائیں اور اوپر 3 س م اور نیچے 6 س م نشان لگا کر گولائی میں ملائیں اور 6 س م سلائی کا حق رکھ کر نشان لگائیں۔ اطراف میں 2.5 س م اور پچھلے حصے میں 5 س م سلائی کا حق رکھ کر نشان لگائیں۔



## فراک کے مختلف ڈیزائن بنانا

بچوں کے فراک کے مختلف ڈیزائن بنانے کے لیے بنیادی ڈرافٹ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ بنیادی ڈرافٹ سے مختلف ڈیزائن بنانے کے لیے درج ذیل نکات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔

- 1- فراک کا ڈیزائن اچھی طرح سے دیکھنے کے بعد بنیادی ڈرافٹ بنائیں۔
- 2- ڈیزائن کے مطابق بنیادی ڈرافٹ میں نشان لگائیں۔
- 3- دیے ہوئے نشان سے ڈرافٹ کاٹ کر مختلف حصے الگ الگ ٹریس کر لیں۔
- 4- جن حصوں میں چنٹ نہ ڈالنی ہو۔ وہاں سلائی کی گنجائش کے لیے 6 س م پر نشان لگائیں۔
- 5- باقی حصے میں چنٹ یا پلیٹ کے لیے پسند کے مطابق 10 یا 13 س م آگے بڑھائیں اور نشان لگائیں۔

یہاں پر یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ فراک کا بنیادی ڈرافٹ بنانے کے بعد ہر حصے کا قطع کرنا اور سلائی کی گنجائش کا حق رکھنا ضروری ہے ورنہ فراک کا سائز چھوٹا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر یوک میں کوئی پلیٹ وغیرہ ڈالنے ہوں تو ان کے لیے بھی گنجائش رکھنی ضروری ہے۔

اگلے صفحات پر فراک کے دو نمونے بنانے کے لیے ڈرافٹ بنانے کا طریقہ دیا گیا ہے اس کے مطابق ڈرافٹ تیار کریں۔

## فراک کی کٹائی اور سلائی

فراک کے لیے عموماً دوہری یوک لگائی جاتی ہے۔ جو خوبصورت لگتی ہے۔ لیکن اکہری یوک بھی لگائی جاسکتی ہے۔ دوہری یوک بنانے کے لیے دو اگلے حصے اور چار پچھلے حصے کاٹے جاتے ہیں اور ان کی سلائی فراک کے نمونے کے مطابق کی جاتی ہے۔



# اے لائن فراک

یہ ایک ہی لمبائی کی فراک ہے اس کی باڈی علیحدہ نہیں ہوتی اور نہ ہی کمر پر پنٹ پڑتی ہے۔ اس کے لیے فراک کے گھیرے کی چوڑائی پر نشان لگایا جاتا ہے اور اس کو مونڈھے کی گولائی کے آخری سرے پر ترچھا ملا لیا جاتا ہے۔ یہ دیگر تمام فراکوں سے زیادہ آسان ہے کیونکہ اس میں تمام سلائیاں سیدھی ہوتی ہیں۔

## ڈرافٹ بنانا

انگلا اور پچھلا حصہ:

- 1- بنیادی خاکے کے انگلے اور پچھلے حصے کو ٹریس کر لیں۔
- 2- انگلے کندھے سے نیچے کی طرف فراک کی کل درکار لمبائی کے لیے لائنیں الف ب لگائیں۔ اسی طرح پچھلے کندھے سے نیچے کی طرف کل درکار لمبائی کے لیے لائنیں س لگائیں۔
- 3- ل س اور م س سے نیچے کی طرف لائن ک گ اور ف د لگائیں۔
- 4- ف اور گ سے 3 س م باہر کی طرف لائن گ<sup>1</sup> اور ف<sup>1</sup> لگائیں۔ ف<sup>1</sup> اور گ<sup>1</sup> کو س سے ترچھا ملا لیں۔
- 5- پچھلے حصے میں ہٹن کی پٹی بنانے کے لیے م 5 س م باہر کی طرف لائن لگائیں اور اس کو سیدھا ملا لیں۔
- 6- مونڈھے اور گلے کی سلوائی کے لیے 1.2 س م اور اطراف و پچھلے حصے کی تریائی کے لیے 2 س م سلوائی کا حق رکھیں۔




# یوک والا فراک

یہ فراک عام طور پر شیرخوار بچوں سے لیکر بڑی بچیاں بھی پہن سکتی ہیں۔ یوک سادہ کپڑے پر کڑھائی کر کے یا ڈیزائن دار کپڑے پر بر بن یا لیس لگا کر بھی بنایا جاسکتا ہے۔ یوک کو زیادہ نمایاں کرنے کے لیے فرل بھی لگائی جاسکتی ہے۔

## ڈرافٹ بنانا

- 1- بنیادی خاکے کے اگلے اور پچھلے حصے کو فرس کر لیں۔
- 2- اگلے حصے کے یوک کے لیے الف اور ج سے نیچے کی طرف یوک کے لیے نشان ب د لگائیں۔
- 3- پچھلے حصے کے یوک کے لیے الف سے نیچے کی طرف نشان ک لگائیں۔ ف اور ک کو ہلکی سی گولائی میں ملائیں۔
- 4- یوک کو کاٹ لیں اور سلائی کے حق پر دیے گئے طریقے سے نشان لگالیں۔
- 5- فراک کے اگلے حصے کی لمبائی کے لیے الف سے نیچے کی طرف فراک کی درکار لمبائی کے لیے لائن لگالیں۔ اور پچٹ کے لیے 10 سم سلائی کا حق رکھ کر نشان لگالیں۔
- 6- فراک کے پچھلے حصے کے لیے بھی اسی عمل کو دوہرائیں۔ لیکن اس میں اوپر کی پٹی کے لیے 2 سم اور نچلی پٹی کے لیے 2.5 سم سلائی کا حق رکھ کر نشان لگائیں۔




# فراک کے مختلف نمونے





کیا آپ اپنے سکول جانے والے بچے سے مزدوری کروانا پسند کریں گے؟



”چائلنج لیبر“ قوم کے لیے باعثِ ندامت ہے۔ بچوں سے مزدوری کروانے والے قابلِ سزا ہیں۔

پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ منظور شدہ نصاب کے مطابق معیاری اور سستی کتب مہیا کرتا ہے۔ اگر ان کتب میں کوئی تصور وضاحت طلب ہو، متن اور املا وغیرہ میں کوئی غلطی ہو تو گزارش ہے کہ اپنی آرا سے آگاہ فرمائیں۔ ادارہ آپ کا شکریہ گزارے گا۔

بینجنگ ڈائریکٹر  
پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ  
21-ای-11، گلبرگ-III، لاہور



فون نمبر: 042-99230672-76  
فیکس نمبر: 042-99230679  
ای میل: info@pctb.punjab.gov.pk  
ویب سائٹ: www.pctb.punjab.gov.pk



پنجاب کریمولم اینڈ ٹیکسٹائل بورڈ، لاہور