

بنیادی الکٹرونکس


(Basic Electronics)

9

اس باب میں آپ سیکھیں گے:

سیلیاٹ ٹی وی	ستارہ	سی کنڈ کرڑز	ستارہ
کمپیوٹر	ستارہ	سی کنڈ کرڑ ڈائیوڈ	ستارہ
اینا لوگ / ڈیجیٹل کنورٹر	ستارہ	ریڈیو یوز	ستارہ
ٹیلی کمیونیکیشن	ستارہ	ریڈیو سسٹم	ستارہ
کمیونیکیشن سسٹم	ستارہ	ٹیلی ویژن	ستارہ

پچھلے پچاس سالوں کے دوران دنیا میں جیرت انگیز تبدیلیاں آئی ہیں۔ خصوصاً الکٹرونکس کے میدان میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے۔ کبھی ریڈیو اتنا بڑا ہوتا تھا کہ دو آدمی مل کر اٹھاتے تھے۔ موسيقی سننے کے لیے لوگ بڑے بڑے گراموفون استعمال کرتے تھے۔ غالباً کم تحریر صرف تصور کی حد تک ممکن تھی۔ آغاز میں ٹی وی کے اندر بڑی بڑی ٹیویز (Valves) نصب ہوتی تھیں۔ کمپیوٹر کی کمروں میں سما تھا۔




لیکن اب ماگنکروچپ (Microchips) کا زمانہ ہے۔ اس کی بدولت ٹی وی اور کمپیوٹر سائز میں اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں کہ انہیں با آسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاسکتا ہے۔ ان کی کارگردگی کمی گناہ بڑھ گئی ہے۔ سیلیاٹ کے ذریعے مواصلات (Communications) میں بہت سہل ہو گئے ہیں۔ کسی ایک جگہ کی نشریات پوری دنیا میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ یہ سب الکٹرونکس کی کرشمہ سازیاں ہیں۔

الکٹرونکس، الکٹرک کرنٹ کے طرز عمل اور کنٹرول کا علم ہے۔

الکٹرونکس، الکٹرک کرنٹ کو سگنلز کی شکل میں معلومات منتقل کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ یہ سگنلز آواز، تصویر، نمبرز یا دیگر معلومات کے ہو سکتے ہیں۔

9.1 سیکی کنڈکٹرز (Semi-conductors)


الیکٹرک کرنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے الیکٹرونک ڈیوائسز (Electronic Devices) استعمال کئے جاتے ہیں۔ جدید ڈیوائس زیادہ تر سیکی کنڈکٹرز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ الیکٹرونک ڈیوائس میں سیکی کنڈکٹرز کا ہم کام کمزور الیکٹرک سگنلز کو طاقتور بنانا ہے۔



شکل 9.1:

سیکی کنڈکٹر ایک ایسا میٹریل ہے جس میں کرنٹ گزرنے کی استعداد کنڈکٹر اور انسوالیٹر کے بین بین ہوتی ہے۔ سیلیکان (Silicon) اور جرمینیٹ (Germanium) اہم سیکی کنڈکٹرز ہیں جو چوتھے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ شکل (9.1) میں خالص سیلیکان کا کرٹل دکھایا گیا ہے۔ سیکی کنڈکٹر میں بہت کم ٹپر پیچ پر الیکٹرک کرنٹ کے گزرنے کے لیے آزاد الیکٹرونز مہیا نہیں ہوتے لیکن عام ٹپر پیچ پر چند ایک الیکٹرونز آزاد ہو جاتے ہیں۔ جس سے کچھ کرنٹ بہنا ممکن ہو جاتا ہے۔


سیکی کنڈکٹر کو مفید طور پر استعمال کرنے کے لئے ان کی کنڈکٹیوٹی (Conductivity) تھوڑی سی بڑھائی جاتی ہے۔ یہ عام طور پر چوتھے گروپ سے تعلق رکھنے والا جرمینیٹ یا سیلیکان کے کرٹلز میں تیسرے اور پانچویں گروپ کے کچھ ایٹمズ بطور ملاوت یا ایمپورٹی (Impurity) شامل کر کے بنائے جاتے ہیں۔ اس عمل کو ڈوپنگ (Doping) کہتے ہیں۔ یہ ملاوت عموماً 10^{18} ایٹم میں ایک ایٹم سے کی جاتی ہے۔



شکل 9.2:

N-type سیکی کنڈکٹر (N-type Semiconductors)

جب پانچویں گروپ سے تعلق رکھنے والے ایلمینٹ مثلاً آرسینک (As) کو سیلیکان میں ملا دیا جاتا ہے تو اس عمل سے سیکی کنڈکٹر میں آزاد ایکٹرونز کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ شکل (9.2) ایسے میٹریل کو این ٹاپ سیکی کنڈکٹر کہتے ہیں۔ اس میں زیادہ کرنٹ آزاد ایکٹرونز کی وجہ سے بہتا ہے۔



شکل 9.3:


P-type سیکی کنڈکٹر (P-type Semiconductors)

اگر سیلیکان میں تیسرے گروپ کے ایلمینٹ مثلاً الیومینیم (Al) کی ڈوپنگ کی جائے تو سیلیکان ایٹم کے آخری آربٹ میں ایک الیکٹرون کی کمی رہ جاتی ہے۔ الیکٹرون کی اس کمی کو ہول (Hole) کہا جاتا ہے شکل (9.3)۔ اس طرح کی ڈوپنگ سے سیکی کنڈکٹر میں ہولز کی

تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایسے میٹر میں کوپی ناپ سیمی کنڈکٹر کہتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر کرنٹ ہولزکی وجہ سے گزرتی ہے۔

سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ (Semi-conductor Diode)

اگر سلیکان میں ڈوپنگ اس طرح کی جائے کہ اس کا ایک حصہ این ٹاپ اور دوسرا حصہ پی ٹاپ بن جائے تو اسے پی۔ این جنشن یا سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ کہتے ہیں۔ ڈائیوڈ کے P حصے کو اینڈ (Anode) اور N حصے کو کیٹھوڈ (Cathode) کہا جاتا ہے شکل (9.4)۔




شکل: 9.4۔ سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ

فارورڈ بائسڈ ڈائیوڈ (Forward Biased Diode)

شکل (9.4) میں ڈائیوڈ کا سمبل دکھایا گیا ہے۔ جب ڈائیوڈ کے اینڈ کو بیٹری کے پوزیٹیوٹر میں اور کیٹھوڈ کو نیگیٹیوٹر میں سے جوڑا جاتا ہے تو ڈائیوڈ میں پی سے این کی طرف کرنٹ گزرننا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے فارورڈ بائسڈ ڈائیوڈ کہتے ہیں۔

ریورس بائسڈ ڈائیوڈ (Reverse Biased Diode)

جب ڈائیوڈ کا اینڈ بیٹری کے نیگیٹیوٹر میں سے اور کیٹھوڈ پوزیٹیوٹر میں سے جوڑا جاتا ہے تو ڈائیوڈ ریورس بائسڈ ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں ڈائیوڈ میں سے گزرنے والا کرنٹ قریباً صفر ہوتا ہے۔



فارورڈ بائسڈ ڈائیوڈ

شکل: 9.5

ریورس بائسڈ ڈائیوڈ


9.2 سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ کے استعمال (Use of Semi-conductor Diode)

سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ کے بے شمار استعمال ہیں۔ چند ایک استعمال درج ذیل ہیں۔

(i) ریکٹیٹی فائر (Rectifier)

صارفین کو سپلائی کی جانے والی الکٹریسٹی اے۔ سی ہوتی ہے۔ اے۔ سی وولٹیج میں پوزیٹیو اور نیگیٹیو بار بار بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن بہت سی اشیا مثلاً ریڈیو، ٹی وی، کمپیوٹر وغیرہ ڈی۔ سی وولٹیج سے چلتی ہیں۔ ان کے لئے اے۔ سی وولٹیج کو ڈی۔ سی میں تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ اس عمل کو ریکٹیٹی فکیشن (Rectification) کہا جاتا ہے۔ جو ڈی۔ سی میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا

ہے، اسے ریکٹیٹی فائر کہتے ہیں۔ سینی کنڈکٹر ڈائیوڈ کو بھی ریکٹیٹی فائر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔



شکل: 9.6۔ روشنی خارج کرنے والے ڈائیوڈ

(ii) روشنی خارج کرنے والے ڈائیوڈ (Light Emitting Diode)

روشنی خارج کرنے والے ڈائیوڈز (LED) گالیم (Galium) کے مخصوص کمپاؤنڈز سے بنائے جاتے ہیں۔ اس کو فاروڈ بائسڈ کیا جاتا ہے۔ اس میں پی این جنکشن پر ایسا پیشہ چیرہ ہوتا ہے کہ این سے پی میں داخل ہو کر جب الیکٹرون ہول میں سما تا ہے تو روشنی خارج ہوتی ہے۔ اس قسم کے ڈائیوڈ سرخ، سبز، نیلے، پیلے اور سفید رنگوں میں ملتے ہیں۔ یہ عام طور پر بطور اشاروں والے بلب (Indicator Lamps) استعمال ہوتے ہیں۔ آجکل یہ ڈائیوڈ آڈیوڈیک میں آواز کے نشیب و فراز کے انہمار کے طور پر بھی لگتے ہیں۔

ایل ای ڈیز (LED's) کوڈ بھیٹل کلاک، کیش رجسٹر یا سیکلکو لیٹر میں سات ٹکڑوں والے ڈس پلے (Display) میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ انگریزی کے ہندسے 8 کوسات ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ شکل (9.6) میں دکھایا گیا ہے۔

(iii) فوٹو ڈائیوڈ (Photodiode)

یہ ایسے ڈائیوڈز ہیں جو روشنی کے لئے حساس ہوتے ہیں۔ یہ ریوس بائسڈ حالات میں استعمال ہوتے ہیں۔ جب ان پر روشنی نہ پڑ رہی ہو تو ان کی رزٹنس بہت زیادہ (میگا اور ہزار میں) ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ روشنی پڑتی ہے اسکی رزٹنس کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس طرح زیادہ روشنی پڑنے سے ریوس کرنٹ بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ ڈائیوڈ روشنی کی شناخت (Detection) کمپیوٹر اور ویڈیو گیمز وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں۔ آٹومیک سوچ کے طور پر بھی ان کا استعمال ہوتا ہے۔

9.3 ریڈیوویوز (Radio Waves)

آپ کی معلومات کیلئے




ریڈیوویزم کا موجد مارکونی تھا۔

آپ جانتے ہیں کہ آوازوویوز کی شکل میں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے۔ اسے گزرنے کے لیے میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس روشنی بھی ویوز کی ہی ایک قسم ہے جسے گزرنے کے لیے میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ روشنی خلامیں سے بھی گزر جاتی ہے۔ اس نوعیت کی ویوز کو الیکٹرومیگنیٹک ویوز کہا جاتا ہے۔ حرارت، روشنی، ایکس ریز وغیرہ سب الیکٹرومیگنیٹک ویوز ہیں۔ ان میں صرف فریکوئنسی کا فرق ہوتا ہے۔ الیکٹرومیگنیٹک ویوز کی ہی ایک قسم ریڈیو ویوز ہے اسکی فریکوئنسی 10kHz سے 10GHz تک ہوتی ہے۔ اس کی سپیڈ روشنی کے برابر ہوتی ہے۔ ریڈیو ویوز کو کیرر ویوز (Carrier waves) بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ ریڈیو، ٹی وی اور دوسری نشریات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔

ریڈیو سسٹم (Radio System)

ساونڈ ویوز زیادہ فاصلے تک نہیں جاسکتیں۔ ان کی سپیڈ بھی بہت کم ہوتی ہے۔ یعنی فریباً 340 میٹر فی سینٹ۔ آواز کو زیادہ دور تک لے جانے کے لیے ریڈیو ویوز کا شہارا لیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ریڈیو سسٹشن بنائے جاتے ہیں۔

ریڈیو سسٹشن پر مائکروفون آواز کو الیکٹرک سگنلز میں تبدیل کرتا ہے۔ ایک الیکٹرک سرکٹ کے ذریعے خاص فریکوئنسی کی




9.7

ریڈیو ویوز پیدا کی جاتی ہیں۔ پھر ان کو آواز کے سگنلز سے مکس (Mix) کیا جاتا ہے۔ ان کی ریڈیو ویوز کو ٹرانسمیٹر انتیا کے ذریعے فضامیں نشر کر دیا جاتا ہے۔ ریڈیو ریٹرانسمیشن کے لیے 30 کلوہرٹک فریکوئنسی کی ریڈیو ویوز استعمال کی جاتی ہے۔ مختلف ریڈیو سسٹشن مختلف فریکوئنسی کی ریڈیو ویوز استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا ریڈیو سسٹم ایک ریسیور ہے۔ اس میں سرکٹ کی ٹیوننگ کر کے مطلوبہ فریکوئنسی منتخب کی جاسکتی ہے۔ ریڈیو اپنے ایریل کے ذریعے صرف اسی فریکوئنسی کی ریڈیو ویوز وصول کرتا ہے جس کے لیے اسے ٹیون کیا جاتا ہے۔ ریسیور، ریڈیو ویوز میں سے آواز کے سگنلز کو الگ کر لیتا ہے۔ آخر میں، ریسیور آواز کے سگنلز کو ایکپلی فارٹ کر کے سپیکر کو بھیج دیتا ہے جو اس کو دوبارہ آواز میں بدل دیتا ہے۔

ٹیلی ویژن (Television)

ٹیلی ویژن کی نشریات بھی ریڈیو کی طرح کی ریڈیو ویوز کے شہارے دور دراز علاقوں تک پہنچتی ہیں۔ ویڈیو کیمرہ تصویر کو اور مائکروفون آواز کو الیکٹرک سگنلز میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہ سگنلز بالترتیب ویڈیو اور آڈیو سگنلز کہلاتے ہیں۔ ٹی وی سسٹشن پر ان سگنلز کو کی ریڈیو ویوز کے ساتھ مکس کر کے ٹرانسمیٹر انتیا کے ذریعے فضامیں نشر کر دیا جاتا ہے۔

جب یہ ویڈیو ٹی وی انتیا سے نکلتا ہے تو اس میں اسی فریکوئنسی کی ہلکی سی الٹریننگ کرنٹ پیدا کرتی ہے۔ ٹی وی کے مخصوص سرکٹس اس میں سے ویڈیو اور آڈیو سگنلز کو دوبارہ علیحدہ کر لیتے ہیں۔ پھر ان کو ایکپلی فارٹ کے ذریعے زیادہ طاقتوں بنالیا جاتا ہے۔ آڈیو سگنل سپیکر میں چلا جاتا ہے جو آواز پیدا کرتا ہے۔ ویڈیو سگنل پکڑ ٹیوب میں چلا جاتا ہے۔



ٹیلی ویژن

پکڑ ٹیوب میں الکٹرون گن الکٹرونز کی ہمیں سکرین پر پھیلتی ہے۔ ہمیں سکرین کو اسی طرح سکین (Scan) کرتی ہے جس طرح آپ اس صفحہ کی ہر لائن کو پڑھ رہے ہیں۔ سکرین کے اندر کی طرف ایک فلوری سینٹ (Fluorescent) میٹر میل لگا ہوتا ہے اس پر جب الکٹرونز پڑتے ہیں تو روشنی خارج ہوتی ہے۔ الکٹرونز کی ہمیں ویڈیو سگنل کے مطابق سکرین پر روشن نفاط بناتی ہے۔ روشن اور غیر روشن حصے میں کر تصویر بناتے ہیں۔ سکرین پر ایک سینٹ میں 25 تصویریں مکمل ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تصویر حرکت کرتی نظر آتی ہے۔ کل ٹیلی ویژن میں تین الکٹرون گزرا ہوتی ہیں۔ یہ ایک ہی وقت میں سکرین پر سرخ، بیزر اور نیلی تصاویر بناتی ہیں جو آپ میں مل کر خوبصورت نگین تصویر کا روپ ڈھال لیتی ہے۔

کیبل ٹی وی (Cable T.V)



کیبل ٹی وی


کیبل ٹی وی میں الیکٹریکل سینٹر کور یڈ یو ویوز میں نہیں بدلا جاتا بلکہ یہ کیبلز (Cables) کے ذریعے ٹی وی سینیشن سے ٹیلی ویژن سیٹ تک پہنچتے ہیں۔ کیبل کنکش مہیا کرنے والی کمپنیاں سیٹلائٹ سے پروگرام وصول کر کے آگے صارفین تک پہنچاتی ہیں۔ کیبل کے ذریعے اعلیٰ کوالٹی کی تصویر اور آواز حاصل ہوتی ہے۔

سیٹلائٹ ٹی وی (Satellite T.V)




رپیٹر

ٹی وی کے 100 میٹر اونچے ٹرانسمیٹر ایریل کی ریخ قریباً 30 کلومیٹر تک ہوتی ہے۔ ملک کے اندر دور تک نشریات لے جانے کے لیے مناسب فاصلوں پر بوستر زیا رپیٹر (Repeaters) لگائے جاتے ہیں۔ جو مائیکرو ویوز کے ذریعے سینٹر کو آگے پہنچاتے ہیں۔ ٹی وی سینٹر کو طاقت ور بنا کر دوبارہ نشر کر دیتے ہیں۔ بہر حال ٹرانسمیٹر ایریل کے ذریعے دور دراز مکملوں تک نشریات نہیں پہنچائی جاسکتیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زمین گول ہے جبکہ مائیکرو ویوز سیدھی لائن میں سفر کرتی ہیں۔ لمبا فاصلہ طے کرتے ہوئے وہ زمین کی سطح سے بہت اوپر نکل جاتی ہیں۔ زمین کے دوسرے حصوں تک ویوز پہنچانے کے لیے انہیں سیٹلائیٹ کے ذریعے نشر کیا جاتا ہے۔ سیٹلائیٹ زمین کے گرد گھومتے ہیں۔ ایسے سیٹلائیٹ جو کسی خاص پوزیشن پر ساکن محسوس ہوں ہو درنگ سیٹلائیٹس (Hovering Satellites) کہلاتے ہیں۔ ان کے مدار کو جیو سینیشنری (Geostationary) مدار کہا جاتا ہے۔ خط استوائی کے اوپر زمین کی سطح سے قریباً 36000 کلومیٹر کی بلندی پر گھومنے والا سیٹلائیٹ 24 گھنٹے میں اپنا چکر پورا کرتا ہے۔ اتنے ہی وقٹے میں زمین اپنے ایکس کے گرد ایک چکر کامل کر لیتی ہے۔ اس طرح یہ سیٹلائیٹ ایک ہی مقام پر ساکن محسوس ہوتا ہے۔ زمین سینیشن سے سیٹلائیٹ کو سائل بھیجنے کے لئے مائیکرو ویوز استعمال کی جاتی ہیں شکل (9.8)۔



شکل : 9.8

زمین پر ڈش ائینا کی مدد سے سائلز وصول کر کے یہ نشریات دیکھی جاسکتی ہیں۔ تین ہوورنگ سیٹلائٹس مل کر ساری دنیا تک نشریات پہنچاسکتے ہیں۔



شکل ۹۹

اوپر دی گئی شکل (9.9) میں ریڈیو یو زیکبل و ارے اور سیٹلائٹ کے ذریعے ٹی وی کی نشریات دکھائی گئی ہے۔

9.4 کمپیوٹر (Computer)




کمپیوٹر

آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے۔ شاید ہی کوئی پڑھا کھا شخص ایسا ہو گا جو کمپیوٹر کے نام سے واقف نہ ہو۔ گھروں میں واشنگ مشین، مائنکر و یو اوزز، سیٹلائٹ ریسیورز، سلائی مشین اور دیگر الیکٹرونک اشیا کمپیوٹر از ہو رہی ہیں۔ آپ کسی بڑے سٹور سے سامان خریدتے ہیں تو کاؤنٹر پر موجود شخص اشیا پر لگے بار کوڈ کو لیزر لائٹ سے سکین (Scan) کرتا ہے اور قیمت وغیرہ ہر جیز کمپیوٹر پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ بینکوں اور تجارتی اداروں نے اپنا تمام کاروبار کمپیوٹر پر منتقل کر لیا ہے۔ میڈیا میکل کے شعبے میں کمپیوٹر از ڈمشینیں استعمال ہونے لگی ہیں۔

سرکوں کی ٹرینیک، ایئر ٹرینیک سب کمپیوٹر سے کشوں کی جاتی ہیں۔ بھلی، پانی، سوئی کیس کے مکھے اپنے صارفین کا ریکارڈ کمپیوٹر میں رکھنے لگے ہیں۔ بلوں کی تیاری اور رقموں کی وصولی کمپیوٹر کے ذریعے ہوتی ہے۔ پہلے لوگ پیغام رسانی کے لیے خط بھیجتے تھے، اب ای میل (E-mail) کا استعمال ہونے لگا ہے۔ پبلنگ، پرنٹنگ اور گرفنس میں زبردست تبدیلیاں آئی ہیں۔ رو بوں، کاریں اسمنل کر رہے ہیں۔ انڈسٹریز میں کمپیوٹر از ڈمشینیں استعمال ہونے لگی ہیں۔ کمپیوٹر گیمز کی وجہ سے کھیلوں کا انداز بدل گیا ہے۔ غرضیکہ کمپیوٹر نے ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ کمپیوٹر کی وجہ سے دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ اسے گلوبل ولنچ (Global Village) کہا جانے لگا

ہے۔ آئیے دیکھیں کہ کمپیوٹر کیا چیز ہے؟

آپ کی معلومات کیلئے



برنگ کس نما پر ٹال کمپیوٹر جس میں ماٹر
کی بورڈ سمیت سب چیزیں سما جاتی ہیں۔

کمپیوٹر ایک ایسی الیکٹرونک مشین ہے جو دی گئی ہدایات کی روشنی میں خام ڈیٹا
وصول کرتی ہے اور اسے پروسیس کر کے مفید معلومات میں تبدیل کرتی ہے۔

مفید معلومات میں ترتیب، تجزیہ، تشریح اور حسابی منطقی متانج
ونغیرہ شامل ہیں۔ کمپیوٹر دیکھنے میں بہت پیچیدہ نظر آتے ہیں۔ لیکن کام اور
متانج کے اعتبار سے بہت "سیدھے" ہیں۔
کمپیوٹر کو بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

1- سوفٹ ویئر 2- ہارڈ ویئر

1- ہارڈ ویئر (Hardware)

کمپیوٹر کے جن آلات کو مادی طور پر (Physically) چھوا جاسکتا ہے وہ ہارڈ ویئر کہلاتے ہیں۔
مثال کے طور پر کی بورڈ، پرٹر، مانیٹر وغیرہ ہارڈ ویئر میں شمار کئے جاتے ہیں۔ ہارڈ ویئر کے چار اہم حصے ہیں۔
(i) ان پٹ آلات (ii) سینٹرل پروسیسنگ یونٹ (iii) آؤٹ پٹ آلات (iv) انفارمیشن مٹورنگ ڈیوائسز

(i) ان پٹ آلات (Input Devices)



شکل: 9.10 - کی بورڈ

کمپیوٹر میں معلومات یاد ڈیٹا جن آلات کے ذریعے داخل کیا جاتا ہے
انھیں ان پٹ آلات کہا جاتا ہے سب سے زیادہ عام ان پٹ آلہ "کی بورڈ"
(Keyboard) ہے شکل (9.10)۔ یہاں پر رائٹر کی شکل کا ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کو
دینے کے لیے ہدایات کی بورڈ (Keyboard) کے ذریعے ٹائپ کی جاتی
ہیں۔ کی بورڈ پر کچھ فناش کیز بھی ہوتی ہیں جو مختلف کام انجام دیتی ہیں۔
فناش کیز کا کام ایک اور آئے سے بھی لیا جاتا ہے۔ جسے

ماوس (Mouse) کہتے ہیں شکل (9.11)۔ یہ بھی ایک ان پٹ آلہ ہے جسے
ایک پیڈ پر رول کیا جاتا ہے۔ اس سے ان پٹ آسان اور تیز ہو جاتی ہے۔
فلائی ڈسک اور سی۔ ڈی بھی ان پٹ آلات ہیں۔ ان کا تفصیلی ذکر بعد میں
آئے گا۔ سکنیر (Scanner) بھی ایک اہم ان پٹ ڈیوائس ہے۔ اس سے
تصاویر اور دستاویزات کا عکس اصل شکل میں کمپیوٹر میں فیڈ (Feed) کیا جاسکتا
ہے۔ اس سے پبلنگ کے شعبے میں بہت آسانی پیدا ہوئی ہے۔ لیزر پین بھی
کمپیوٹر میں ڈیٹا داخل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔



شکل: 9.11 - ماوس

ان پٹ آلات ڈیا کو کمپیوٹر کے مرکزی حصے CPU تک پہنچاتے ہیں جہاں ڈیا پروسیس ہوتا ہے۔



شکل: 9.12

(ii) سنٹرل پروسیسینگ یونٹ (CPU)

کمپیوٹر کا دماغ سنٹرل پروسیسینگ یونٹ ہے جسے مختصر CPU کہا جاتا ہے۔ شکل (9.12) یہ کمپیوٹر سے منسلک مختلف حصوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس میں کنٹرول یونٹ، میموری یونٹ اور ارچیٹھمیک اینڈ لو جک یونٹ (Arithmatic and Logic Unit) شامل ہیں۔

کنٹرول یونٹ CPU کا مرکزی حصہ ہے۔ یہ ہدایات کو سمجھ کر

دوسرے حصوں کو بتاتا ہے کہ ان پر کیسے عمل کرنا ہے۔ اس حصے کا ایک اہم


کام ہدایات (پروگرام) کی ترتیب و تنقیح کا خیال رکھنا ہے۔ CPU ڈیا کو ان پٹ میموری میں لے جاتا ہے۔ پھر میموری سے ALU میں لے جاتا ہے تاکہ جمع تفریق و دیگر اپریشنز (Operations) کئے جاسکیں۔ وہاں سے والپس میموری میں لے جاتا ہے اور آخر میں آؤٹ پٹ یونٹ کو منتقل کر دیتا ہے۔ کمپیوٹر میں ہونے والے تمام عمل کی نگرانی CPU کرتا ہے۔

میموری یونٹ ریم (RAM) اور روم (ROM) پر مشتمل ہوتا ہے جو بالترتیب Random Access Memory اور Read Only Memory کے مخفف ہیں۔ انہیں عارضی میموری بھی کہا جاتا ہے۔ ان پٹ آلات یا ہارڈ ڈسک سے ڈیٹا پہلے ”ریم“ میں منتقل کیا جاتا ہے۔ پھر اس کو پروسیس کرنا شروع کیا جاتا ہے۔ روم میں کچھ انفارمیشن مستقل طور پر محفوظ ہوتی ہیں۔ جب کمپیوٹر کو آن کیا جاتا ہے تو روم، آپرینگ سسٹم کے آغاز میں مددگار ہوتا ہے۔

ارچیٹھمیک اینڈ لو جک یونٹ (ALU) حسابی عمل یعنی جمع، تفریق، ضرب، تقسیم وغیرہ کرتا ہے اور منطقی عمل یعنی دو چیزوں کے درمیان موازنہ کرتا ہے۔ آجکل جو کمپیوٹر آرہے ہیں ان میں ایک ہی مائیکرو پروسیسر (Microprocessor) میں کنٹرول یونٹ اور ارچیٹھمیک اینڈ لو جک یونٹ (ALU) شامل ہوتے ہیں۔

مائیکرو پروسیسر ایک ایسا انگریڈیبل سرکٹ (IC) ہے جو ایک چھوٹی سی سیلیکان چپ (Chip) پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس چپ پر ہزاروں الیکٹرونک اجزا شبت کئے ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر کی مسائل حل کرنے کی تمام صلاحیت اسی میں ہوتی ہے۔

(iii) آؤٹ پٹ آلات (Output Devices)




سفر میں جہاں ماوس کا پیدر کھنے کی سہولت نہیں
ہوتی وہاں ٹریک بال سے کام لیا جاتا ہے۔

آؤٹ پٹ آلم (Monitor) سے معلومات وصول کرتا ہے اور کمپیوٹر میں ہونے والے عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال مانیٹر ہے۔

مانیٹر (Monitor) ایک ایسا آؤٹ پٹ ڈیواں ہے جس کی سکرین پر ٹیلی ویژن کی طرح کمپیوٹر کا سارا عمل دکھایا جاسکتا ہے۔

پرنسٹر بھی آؤٹ پٹ ڈیواں ہے جو پروسینگ کے نتائج کو کاغذ پر پرنسٹ کرتا ہے۔ آجکل بہت سی قسموں کے پرنسٹر استعمال

ہو رہے ہیں جن میں ڈوٹ میٹر کس، لیزر، انک جیٹ اور بل جیٹ پر نظر وغیرہ شامل ہیں۔ سپریکر سگنل کو آواز میں بدلتا ہے۔ یہ بھی آوٹ پٹ ڈیوائس ہے۔ رو بوٹ، کمپیوٹر سے ملنے والی ہدایات پر عمل کرتا ہے اس لیے یہ بھی آوٹ پٹ ڈیوائس میں آتا ہے۔



پرنسٹن



مانیٹر

آوٹ پٹ کو کیسٹ، فلاپی ڈسک یا سی۔ ڈی پر بھی ریکارڈ کیا جاسکتا ہے۔ آواز کے علاوہ سی۔ ڈی پرویڈ یو فلمز اور کمپیوٹر ڈیٹا بھی سٹور کیا جاتا ہے۔ جسے کمپیوٹر یا ڈی سکرین پر دیکھا جاسکتا ہے۔

(iv) انفارمیشن سٹوریج ڈیوائس (Information Storage Devices)

کچھ عرصہ پہلے تک بھی خیال کیا جاتا تھا کہ انفارمیشن سٹور کرنے اور انفارمیشن حاصل کرنے کا واحد ڈیوائس کتابیں ہیں۔ لیکن انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ انفارمیشن سٹور کرنے والے دوسرے ڈیوائس مثلاً آڈیو، وڈیو کیسٹس، کمپیکٹ ڈسکس (C.D's)، فلاپی ڈسکس، ہارڈ ڈسکس وغیرہ مقبول ہو چکے ہیں۔ دفتر، بنک، یونیورسٹیاں اور دیگر ادارے اپنا سارا ریکارڈ کاغذوں پر رکھنے کی وجہے ان ڈیوائس پر منتقل کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ڈیوائس بہت زیادہ انفارمیشن کو بہت کم جگہ میں سٹور کر سکتے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر ہم آسانی کے ساتھ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔



آڈیو و ڈیوکیسٹس

(a) آڈیو اور و ڈیوکیسٹس (Audio and Video Cassettes)

آڈیو کیسٹس ٹیپ ریکارڈ میں اور و ڈیوکیسٹس وی سی آر میں استعمال کی جاتی ہیں۔ دونوں پلاسٹک کی پٹوں (Tapes) پر مشتمل ہوتی ہے جن پر مکینیک میٹر میل کی تھی ہوتی ہے۔ آواز یا تصویر کو الیکٹریک سگنل میں تبدیل کر کے آڈیو یا و ڈیو ہیڈز (Heads) کو بھجا جاتا ہے۔ سگنل، ہیڈز میں بدلتا ہوا مکینیک فیلڈ پیدا کرتے ہیں۔ جب ٹیپ ہیڈ کے اوپر چلتی ہے تو مکینیک فیلڈ ٹیپ کے اوپر لگے مکینیک میٹر میل کا غاک (Pattern) تبدیل کر دیتا ہے۔ اس طرح ٹیپ پر آواز یا تصویر کا سگنل ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ آواز یا تصویر کے دوبارہ حصول کے لیے اُٹ عمل کیا جاتا ہے اس مرتبہ ٹیپ کو جب ہیڈ کے اوپر سے گزارا جاتا ہے تو ہیڈ مکینیک ریکارڈنگ کو دوبارہ آڈیو یا و ڈیو سگنل میں تبدیل کر دیتا ہے آڈیو گنل کو سپریکر آواز میں بدل دیتا ہے جبکہ و ڈیو گنل کو ٹوی وی تصویر میں بدل دیتا ہے۔

(b) کمپیکٹ ڈسک (CD)

یہ چمکدار سطح والی ایلومنیم یا پلاسٹک کی ایک ڈسک ہے۔ اس پر ڈیجیٹل ریکارڈنگ میں ڈسک پر نئے نئے کروڑوں پٹس (Pits) یعنی گڑھے کھودے جاتے ہیں جن کا خاکہ (Pattern) آواز یا تصویر کے سگنل کے مطابق ہوتا ہے۔ گڑھوں کے درمیان ہموار چمکدار جگہیں فلیٹس (Flats) کہلاتی ہے۔ ری پلے کرنے کے لیے ایک لیزریم ڈسک کو سکین کرتی ہے۔ جسے سی۔ ڈی کو پڑھنا کہتے ہیں۔ فلیٹس نیم کو فلیکٹ کرتے ہیں۔ جو کہ ڈیجیٹل زبان میں 1 کے مترادف ہے۔ پٹس نیم کو فلیکٹ نہیں کرتے یہ 0 ہے۔



کمپیکٹ ڈسک

تمام 1 اور 0 مل کر ڈیجیٹل سگنل بناتے ہیں۔ سی۔ ڈی پلیسٹر میں لگا ایک رزستر ڈیجیٹل ریکارڈنگ کو اینا لوگ الیکٹریک سگنل میں بدل دیتا ہے۔ اس سگنل کو ایک پلی فائی کر کے سپیکر یا سکرین کو بھیج دیا جاتا ہے۔ سی۔ ڈی کی ڈیجیٹل ریکارڈنگ سے حاصل کی گئی آواز کی کوالٹی کیسٹ ٹیپ کی نسبت بہت بہتر ہوتی ہے۔ نیز کیسٹ ٹیپ کی طرح ہیدی یا سوئی سی۔ ڈی کو نہیں چھوٹی بلکہ صرف لیزریم اسے چھوٹی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سی۔ ڈی پر سکریٹ نہیں پڑھتے اور یہ لمبے عرصے تک صحیح کام کرتی ہے۔

(c) فلاپی ڈسک (Flopy Disk)



فلاپی ڈسک

فلاپی ڈسک نرم پلاسٹک کی ڈسک ہے جس پر میگنیٹک میئیر میل مثلاً فیرک آسائند کی تھی چڑھی ہوتی ہے۔ اس پر معلومات میگنیٹک پیٹرین کی شکل میں سٹور ہوتی ہیں۔ اسے ایک پلاسٹک کیسٹ میں محفوظ کیا ہوتا ہے جب اسے کمپیوٹر میں ڈالا جاتا ہے تو فلاپی ڈسک کو تیری سے گھماتی ہے۔ ایک ہیدی ڈسک سے ڈیٹا پڑھتا یا اس پر لکھتا ہے۔

(d) ہارڈ ڈسک (Hard Disk)



ہارڈ ڈسک

ہارڈ ڈسک دو یا زیادہ پلیٹوں پر مشتمل ہوتی ہے جو سخت دھاتی میئیر میل کی بنی ہوتی ہیں۔ پلیٹوں کو ایک سینڈل (Spindle) پر جوڑا جاتا ہے۔ جو تیزی سے گھومتا ہے۔ پلیٹوں کو محفوظ کرنے کے لیے ایک ڈبے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ ہر پلیٹ پر میگنیٹک میئیر میل کی تھی چڑھی ہوتی ہے جس پر میگنیٹک پیٹرین میں ڈیٹا ریکارڈ ہوتا ہے۔ ڈیٹا ریکارڈ کرنے پڑھنے کے لیے ہر پلیٹ کے ساتھ مخصوص ہیدز مہیا کئے جاتے ہیں۔ فلاپی ڈسک کے مقابلہ میں ہارڈ ڈسک پر بہت زیادہ معلومات سٹور کی جاسکتی ہیں۔ اسی لئے اسے سٹورنگ ڈسک بھی کہا جاتا ہے۔ ہارڈ ڈسک کمپیوٹر کا ایک مستقل حصہ ہے اور یہ کمپیوٹر کے اندر نصب ہوتی ہے۔

2۔ سو فٹ ویئر (Software)

کمپیوٹر کو مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اسے ایسی زبان میں ہدایات نہ دی جائیں جن کو کمپیوٹر سمجھتا ہو۔ مختلف کاموں کے لیے ہدایات بھی مختلف ہوتی ہیں۔ یہ ہدایات میگنیٹ ٹیپ، سی۔ڈی، فلاپی ڈسک وغیرہ کے ذریعے دی جاتی ہیں۔

کمپیوٹر کو کام کرنے کے لئے الیکٹرونک طریقے سے دی جانے والی ہدایات سو فٹ ویئر کہلانی ہیں۔

اس میں آپریٹینگ کا سسٹم کمپیوٹر لیگوں تک اور پروگرام شامل ہیں۔

پروگرام (Programme)

پروگرام کسی خاص کام (Task) کے لئے ہدایات کی ایک لست ہے۔ جن پر عمل کر کے کمپیوٹر ڈیٹا کو پرنسپس کرتا اور اسے معلومات میں ڈھالتا ہے۔ ہدایات کی ایسی لسٹ تیار کرنا پروگرامنگ یا سو فٹ ویئر انجینئرنگ کہلاتی ہے۔ پروگرام لکھنے والے شخص کو پروگرامر کہتے ہیں۔ ہر شخص پروگرام نہیں لکھتا بلکہ پہلے سے لکھے ہوئے اکثر پروگرام مارکیٹ میں دستیاب ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ مختلف پروگرامز جو کام (Task) کرتے ہیں ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔

(i) ورڈ پروسیسینگ (Word Processing)

ورڈ پروسیسینگ کمپیوٹر کو عبارت (Text) لکھنے، اس میں ترمیم کرنے، اسے سٹور کرنے یا اسے پرنٹ کرنے کے لیے استعمال کرنے کا نام ہے۔ ورڈ پروسیسینگ میں زیادہ تر کی بورڈ سے عبارت ٹائپ کی جاتی ہے۔ اس میں الفاظ کو مختلف سائلنر (Styles) اور گلوں میں لکھنا ممکن ہوتا ہے۔ کتابوں کی لکھائی و چھپائی میں ورڈ پروسیسینگ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس پروگرام میں بھوول (Spelling) اور گرامر کی غلطیوں کی درستگی کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے۔

(ii) گرافس (Graphics)

کچھ پروگرام ایسے ہیں جن کے ذریعے سیدھی اور قوس نملائیں لگانے کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ یہ پروگرام تصویریں بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تصویریں میں مختلف رنگ اور شیڈز بھی بھرے جاسکتے ہیں۔ کمپیوٹر کے ذریعے لائن کھیچنے، تصویریں بنانے ڈیزائن تیار کرنے کے عمل کو گرافس کہتے ہیں۔

(iii) ڈیٹا مینیجنٹ (Data Management)


ڈیٹا کو مختلف فائلز میں سٹور کرنا اور ضرورت کے وقت اس کو ترتیب دے کر مطلوبہ نتائج حاصل کرنا ڈیٹا مینیجنٹ کہلاتا ہے۔ تعلیمی ادارے، بانک، لا بھری یا، ہسپتال، دفاتر اور بڑے کاروباری ادارے ڈیٹا مینیجنٹ کی مدد سے معلومات سٹور کرتے ہیں اس میں حسب ضرورت تراجمیں واضفاً کرتے ہیں مختلف ریکارڈز تیار کرتے ہیں اور اس کی مدد سے اپنا سارا نظام چلاتے ہیں۔

9.5 اینالوگ / ڈیجیٹل کنورٹرز (Analouge/Digital Convertors)




اینا لوگ / ڈیجیٹل کنورٹر کو سمجھنے کے لئے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اینالوگ اور ڈیجیٹل سگنلز کیا ہوتے ہیں۔ زندگی میں ہمیں مختلف قسم کی مقداروں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ایسی مقداریں جو ایک تسلسل سے بڑھتی اور کم ہوتی ہیں اینا لوگ مقداریں کھلاتی ہیں۔ فاصلہ، وقت، والاٹی اور ٹپر پیچ اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ جب ہم سوئی والی گھری سے وقت نوٹ کرتے ہیں تو یہ صفر سے بارہ گھنٹے کے درمیان کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ سوئیاں ایک تسلسل سے ڈائل پر گھومتی ہیں۔ اس لئے وقت ایک تسلسل سے بڑھتا ہے۔ لہذا وقت ایک اینالوگ مقدار ہے۔ اس طرح سوئیوں والی گھری اینالوگ واچ کھلائے گی۔ اس کے مقابلے میں ڈیجیٹل مقداروں میں تسلسل نہیں ہوتا۔ مثلاً ڈیجیٹل واچ میں وقت ایک تسلسل سے نہیں بڑھتا بلکہ ڈس پلے ایک سینٹنڈ میں ایک دفعہ تبدیل ہوتا ہے۔ آئیے اب دیکھیں کہ اینالوگ اور ڈیجیٹل سگنلز کیا ہوتے ہیں؟

آپ نے آلٹرینینگ کرنٹ پڑھا ہے۔ اس کا وقت اور ولٹیج کے درمیان گراف (Figure 9.13) میں دکھایا گیا ہے۔ اس میں میکسیم اور منیم کے درمیان ولٹیج ایک تسلسل سے زیادہ کم ہوتی ہے۔ لہذا ولٹیج اینالوگ مقدار ہے۔ اگر کوئی شخص مائیکروفون کے سامنے بولے تو مائیکروفون، سرکٹ میں آواز کے مطابق آلٹرینینگ کرنٹ پیدا کرتا ہے۔ اسے آواز کا الیکٹریک سگنل کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس میں ولٹیج آواز کے ساتھ ایک تسلسل سے تبدیل ہوتا ہے اس لیے یہ اینالوگ سگنل ہے۔ اگر یہ سگنل ایکلی فائر کو دیا جائے جو کہ اینالوگ سرکٹ ہے تو وہ سگنل کی شکل میں تبدیل کیے بغیر اسے زیادہ طاقتور بنادیتا ہے۔ اور پھر سپیکر اسے بلند آواز میں تبدیل کر دیتا ہے۔



شکل: 9.13

اینا لوگ سگنلز تسلسل کے ساتھ تبدیل ہونے والی ولٹیج کو ظاہر کرتے ہیں۔



شکل 9.14

گزشتہ چند دہائیوں میں سائنسدانوں اور انجینئرز نے ایسے سرکش بنانے ہیں۔ جو معلومات کو ڈیجیٹل سگنلز میں تبدیل کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل سگنلز میں سلسلہ نہیں ہوتا۔ اس میں صرف دو الیکٹریکل سگنلز ہوتے ہیں۔ ایک ہائی ولٹیج پلس (High Voltage Pulse) اور دوسرا لوولٹیج پلس (Low Voltage Pulse) ہائی ولٹیج پلس کو آن یا "1" کہا جاتا ہے۔ جبکہ لوولٹیج پلس کو آف یا "0" کہا جاتا ہے۔

ڈیجیٹل سگنلز غیر مسلسل، الگ الگ آن / آف الیکٹریکل پلسز کا مجموعہ۔

ڈیجیٹل سگنلز میں بائزی نمبر سسٹم استعمال کیا جاتا ہے جس میں لگتی کی اساس 2 ہوتی ہے۔ آپ چھوٹی جماعتوں میں 2 کی اساس میں اعداد لکھنے کا طریقہ پڑھ چکے ہیں جس طرح 10 کی اساس پر (اعشاری نظام میں) عدد 75637 دراصل اس طرح ہے۔

$$75637 = 5 \times 10^3 + 6 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 7 \times 10^0$$

$$75637 = 5000 + 600 + 30 + 7$$


یا

اسی طرح 2 کی اساس پر بائزی نظام میں عدد 361 کا مطلب ہے۔

$$361 = 1 \times 2^8 + 0 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$361 = 256 + 0 + 64 + 32 + 0 + 8 + 0 + 0 + 1$$

2	361	
2	180	— 1
2	90	— 0
2	45	— 0
2	22	— 1
2	11	— 0
2	5	— 1
2	2	— 1
2	1	— 0
	0	— 1



شکل: 9.15 عدد 361 کا ڈیجیٹل سگنل

بائزی سسٹم میں ہم 361 کے عدد کو یوں لکھیں 101101001

361 کو بائزی سسٹم کے تحت لکھنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ 361 کو 2 پر مسلسل تقسیم کرتے جائیں اور جو باقی بچتے جائیں ان کو باقیں طرف سے ترتیب کے ساتھ لکھ لیں۔ یہ مطلوبہ نمبر ہوگا۔ عدد کو 361 2 پر تقسیم سامنے دکھائی گئی ہے۔ جو باقی بچتے ہیں ان کو اٹھی ترتیب سے لکھیں تو 101101001 بنتا ہے۔ یہی مطلوبہ عدد ہے۔ شکل 9.15 میں عدد 361 کا ڈیجیٹل سگنل دکھایا گیا ہے۔

نمبرز کی طرح حروفِ ابجد کو بھی بائزی کوڈ نگ کی شکل دی جاتی ہے۔ اور پھر کوڈ کو لوولٹیج پلسز میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس طرح کوئی پیغام ڈیجیٹل سگنلز کی شکل میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔

دور دراز واقع کمپیوٹر کے درمیان رابطہ پیدا کرنے کے لیے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر مواصلات ٹیلیفون کی تاروں کے ذریعے سفر کرتی ہیں جو آواز کی ترسیل کے لیے بنائی گئی ہیں۔ آواز کا

الائیٹر کے سگنل اینا لوگ ہوتا ہے جو تاروں سے با آسانی گز رکتا ہے۔ لیکن کمپیوٹر کا سگنل ڈیجیٹل ہوتا ہے جو تاروں سے نہیں گز رکتا۔ لہذا کمپیوٹر کو ایک ڈیواس کے ذریعے ٹیلیفون کی تاروں سے مسلک کیا جاتا ہے جو ڈیجیٹل سگنل کو اینا لوگ سگنل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ دوسری طرف یہی ڈیواس ٹیلیفون کے تاروں کے ذریعے آنے والے اینا لوگ سگنل کو ڈیجیٹل سگنل میں تبدیل کر کے کمپیوٹر میں داخل کرتا ہے۔ اس ڈیواس کو موڈم (Modem) کہتے ہیں۔ جو modulator/demodulator کا مختصر نام ہے۔ اگر آپ ایک کمرے یا ایک ہی بلڈنگ میں کمپیوٹر کے مابین رابط پیدا کرنا چاہتے ہوں تو اس کے لیے موڈم کی ضرورت نہیں۔

9.6 انفارمیشن ٹیکنالوجی (Information Technology)

ہم ایک ایسے دور میں سانس لے رہے ہیں جہاں ہر طرف انفارمیشن کی بھرمار ہے۔ نت فنی ایجادات نے یہ ممکن بنایا ہے کہ نہایت مختصر وقت میں بے شمار معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔ معلومات کا تبادلہ کیا جاسکتا ہے۔ معلومات کو استعمال میں لا یا جاسکتا ہے۔ اور دنیا کی دوسری طرف ہونے والے ٹھیکیں، مویشی اور تفریقی پروگراموں سے لطف اندوز ہو جاسکتا ہے۔ معلومات کو ذخیرہ کرنے ان کو استعمال میں لانے ان کو پرسپیک کرنے اور ان کی ترسیل کا سائنسی طریقہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کہلاتا ہے۔

ٹیکنیکیوں کی کمیونیکیشن (Telecommunication)

دور دراز جگہوں تک مؤثر پیغام رسانی سائنسدانوں کے لیے ہمیشہ ایک چیز تھی رہا ہے۔ 1901 میں پہلی مرتبہ تاراستعمال کیے بغیر الائیٹر و میگنیٹک ویوز کے ذریعے ٹیلیگراف سگنل بھیجا اور وصول کیا گیا۔ اس کا موجد مارکونی تھا۔ 1906 میں پہلی بار انسانی آواز تشریکی گئی۔ آج کل ٹیلیفون کے علاوہ فیکس مشین، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ وغیرہ رابطے کے عام ذرائع ہیں۔ ان کے ذریعے مختلف انفارمیشن شامل الفاظ، آواز، تصاویر اور کمپیوٹر ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجی جاتی ہیں۔

دور دراز فاصلوں تک معلومات کی فوری ترسیل کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے ٹیکنیکیوں کی کھلاڑی ہیں۔ ٹیکنیکیوں کے تمام طریقوں میں معلومات کو مختلف سگنلز میں تبدیل کر کے منتقل کیا جاتا ہے۔ الائیٹر کے سگنلز تاروں کے ذریعے، ریڈیو سگنلز ہوا (خلا) کے ذریعے اور رشی کے سگنلز آپیکل فاہریز (Optical Fibres) کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں۔ ریڈیو اور ٹیکنیکیوں کے ذریعے، ٹیکنیکیوں کے نہایت موثر ذرائع ہیں۔ ان کا تفصیلی مطالعہ آپ پہچھے سیکھنے میں پڑھ چکے ہیں۔ چند دیگر ذرائع درج ذیل ہیں۔




(i) ٹیلی گرافی (Telegraphy)

اس میں پیغامات کی ترسیل کوڈ (Code) کی شکل میں ہوتی ہے۔ معلومات کو الائیٹر کے پلسز میں تبدیل کر کے تاروں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے۔ پھر وہاں اس کو دوبارہ آواز کے سگنلز میں تبدیل کر لیا جاتا ہے۔ اس میں کوڈ بھیجنے اور وصول کرنے کے لیے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ طریقہ بہت سست رفتار ہے۔

ٹیلی گرافی میں استعمال ہونے والی موسس کی

(ii) ٹیلی فون (Telephone)


یہ ٹیلی گرافی کی ہی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اس میں کوڈ کی بجائے براہ راست گفتگو کی جاتی ہے۔ ٹیلیفون پینڈسیٹ کا ایک حصہ مانیکر و فون اور دوسرا حصہ رسیور ہوتا ہے۔ مانیکر و فون میں کاربن کے ذرات بھرے ہوتے ہیں۔ جن کے اوپر دھاتی ڈایافرماں لگی ہوتی ہے۔



شکل: 9.16

جب مانیکر و فون کے سامنے بولا جاتا ہے تو ڈایافرم وابحربیٹ کرتی ہے جس سے کاربن کے ذرات پر دباؤ بڑھتا گھٹتا ہے۔ دباؤ کی تبدیلی سے رزمنس میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اور سرکٹ میں گزرنے والا کرنٹ کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح مانیکر و فون آواز کو الیکٹریک سگنل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ الیکٹریک سگنل تار میں سے گزر کر لائن کے دوسرے سرے پر رسیور میں پہنچ جاتا ہے۔ رسیور میں بھی لوہے کی ڈایافرم ہوتی ہے۔ جس کے نیچے الیکٹریک میکینٹ ہوتا ہے۔ میکینٹ کی کوئی میں گزرنے والے کرنٹ کی تبدیلی سے میکینٹ کی فورس بھی کم زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ اس سے ڈایافرم سگنل کے مطابق اندر باہر حرکت کرتی ہے جس سے آواز پیدا ہوتی ہے شکل (9.16)۔

ٹیلیفون کے الیکٹریک سگنلز دھاتی تاروں میں سے گزرتے ہیں۔ جدید نظام میں الیکٹریک سگنلز کو روشنی کے سگنلز میں بدل کر آپنیکل فالبرز کے ذریعے منتقل کیا جاتا ہے۔ ہر ملک میں ٹیلی فون ایکچھخ کا نیٹ ورک ہوتا ہے جو ٹیلی فونز کا آپس میں رابطہ کرواتا ہے۔ انٹرنشنل رابطوں کے لئے مانیکر و ویپٹر اسٹیشن اور سیٹلائٹس استعمال کیے جاتے ہیں شکل (9.17)۔



شکل: 9.17

(iii) موبائل ٹیلیفون (Mobile Phone)



آجکل موبائل ٹیلیفونز کا استعمال عام ہے۔ موبائل فون ریڈیو یوپز کے ذریعے پیغامات بھیجا اور وصول کرتا ہے۔ اس میں ٹرانسمیٹر اور ریسیور دونوں موجود ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص موبائل ٹیلیفون کے سامنے بولتا ہے تو ٹرانسمیٹر اس کی آواز کو ریڈیو گسلن میں تبدیل کر کے نشر کرتا ہے۔ ٹیلیفون نیٹ ورک کا قریبی اسٹشن اس گسلن کو وصول کر کے آگے بھیج دیتا ہے۔

موبائل فون

نیٹ ورک کے ہر ٹین کا حلقة میں (Cell) کھلاتا ہے۔ جب کوئی کال ایک سیل سے دوسرا سیل میں پہنچتی ہے تو اس کے گسلن آٹو میکسٹم کے تحت دوسرا سٹشن سے مسلک ہو جاتے ہیں۔ سیل سٹم کی وجہ سے موبائل فون کو سیلوار (Cellular) ٹیلیفون بھی کہا جاتا ہے۔ موبائل فون کا ریسیور ریڈیو گسلن کو دوبارہ آواز میں تبدیل کر دیتا ہے۔

(iv) ٹیلیکس مشین (Telex Machine)

یہ ایک ٹیلی پرنٹر ایک ایچچنچن مشین پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس مشین کے ذریعے تحریر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنی جاتی ہے۔ ٹیلکس مشین پر تحریر ٹائپ کی جاتی ہے۔ ایچچنچن مشین اسے الیکٹریکل گسلن میں بدل دیتی ہے جو ٹیلیفون کی تاروں کے ذریعے دوسری ٹیلکس مشین تک پہنچ جاتے ہیں۔ ٹیلی پرنٹر تحریر کو گذپڑ پر نہ کر دیتا ہے۔ چونکہ اس مشین میں تمام بیگام کو ٹائپ کرنا پڑتا ہے اس لئے بہت وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس مشین کی جگہ اب فیکس مشین نے لے لی ہے۔

(v) فیکس مشین (Fax Machine)



یہ مشین دستاویزات اور تصاویر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے اور وصول کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ لفظ فیکس (Fax) فیکسی مائل (Facsimile) کا مخفف ہے جس کے معنی ہیں دستاویزا یا تصویر کو بعینہ دوبارہ تیار کرنا۔

فیکس مشین پہلے دستاویز کا ایجاد بناتی ہے پھر اسے الیکٹرونک گسلن میں تبدیل کر کے ٹیلی فون لائن کے ذریعے ٹرانسمیٹ کر دیتی ہے۔ دوسری طرف کی فیکس مشین ان گسلن کو وصول کر کے دوبارہ ایجاد کی شکل میں پرنٹ کر دیتی ہے۔

فیکس مشین

کمیونیکیشن سسٹم (Communication Systems)

انفارمیشن کو الیکٹرونک طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کو کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ اس کے لیے استعمال کئے جانے والے الیکٹرونک ڈیوائس اور منتقل کرنے کا طریقہ کارکمیونیکیشن سسٹم کھلاتا ہے۔

منتقل کئے جانے والا ڈیٹا آواز، متن، ویدیو اور گرفکس وغیرہ پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ ڈیٹا بھیجنے والے آلات ٹیلی گراف، ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر ہو سکتے ہیں۔ فاصلہ اتنا کم بھی ہو سکتا ہے کہ صرف دوسرے کمرے تک لے جانا مقصود ہو اور اتنا زیادہ بھی کہ نظامِ شبکی کے دوسرے سرے تک انفارمیشن بھیجی جائیں۔


جب ہم کمپیوٹر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کمپیوٹر سے مراد ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کا رابطہ ہے۔ جس کی مدد سے یہ دونوں کمپیوٹر اپنی انفارمیشن کو آپس میں بدلتے ہیں۔ کمپیوٹر میں کمپیوٹر سے اس وقت ہوتی ہے جب ایک کمپیوٹر سے ڈیٹا الیکٹرونک سکنزر کے ذریعے دوسرے کمپیوٹر تک جاتا ہے کمپیوٹر کے تین بنیادی اجزاء ہیں۔

1۔ انفارمیشن بھیجنے والا ڈیٹا اس۔

2۔ میڈیم یا لینک جس کے ذریعے انفارمیشن کی ترسیل ہوتی ہے۔

3۔ انفارمیشن موصول کرنے والا لینک (Link)۔

انفارمیشن بھیجنے والا آلة جو کہ اکثر اوقات ایک کمپیوٹر ہوتا ہے، ڈیجیٹل سکنزر میں انفارمیشن دیتا ہے۔ اسے موڈم کے ذریعے ایسا لوگ الیکٹرک سکنزر میں بدلا جاتا ہے تاکہ دوسری جگہ منتقل کیا جاسکے۔ الیکٹرک سکنزر کو منتقل کرنے کے لیے میڈیم یا لینک (Link) درکار ہے۔ دوسری طرف وصول کرنے والا کمپیوٹر میں داخل کرنے سے پہلے سکنزر کو دوبارہ ڈیجیٹل سکنزر میں بدلا جاتا ہے شکل (9.18)۔



شکل 9.18. کمپیوٹر میڈیم لینک

عام استعمال ہونے والے میڈیم یا لینکس تین قسم کے ہیں۔ پہلی قسم میں ٹیلیفون کی تاریں جنہیں بوسٹڈ پیئر (Buisted pairs) ہی کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم فاہر آپٹیکس ٹیکنالوچی ہے۔ آپٹیکل فاہر کے ذریعے ڈیٹا کی ترسیل زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اور ایک ہی وقت میں ہزاروں سکنزر فاہر میں سے گزر سکتے ہیں۔ راستے میں سکنزر کی انجی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ تیسرا لینک مائیکرو ویوٹر انفارمیشن ہے جس کا ذکر آپ

سیٹلائزٹ ہی۔ وہی میں پڑھ چکے ہیں۔ ایک زمینی سیشن سے مائیکرو دیز کے ذریعے سگنالز سیٹلائزٹ کو بھیجتے ہیں جو سگنالز کو ایکسلی فارز کر کے مطلوبہ زمینی سیشن کو ٹرانسمیٹ کر دیتا ہے وہاں سے سگنالز دوسرے میڈیز کے ذریعے آگے منتقل کیے جاتے ہیں۔

انٹرنیٹ (Internet)

انٹرنیٹ لاکھوں کمپیوٹر کے باہم رابطہ کا نام ہے۔ انٹرنیٹ پر آپ نہ صرف ایک دوسرے سے انفارمیشن کا تبادلہ کر سکتے ہیں بلکہ اس سے ہر قسم کی انفارمیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر کے اداروں اور لوگوں نے ویب سائٹ کی صورت میں انٹرنیٹ پر انفارمیشن جمع کی ہوئی ہیں۔ ویب سائٹ انفارمیشن کا ایک وسیع ذخیرہ ہے۔ آپ ضرورت کے وقت ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ پر کمپنیاں اپنی مصنوعات کی تفصیل بھی دیتی ہیں اور ان کی تشریف بھی کر سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر روشنیں حضرات مثلًا ڈاکٹر، انجینئر وغیرہ اپنے مسائل کے بارے میں جدید ترین انفارمیشن کا تبادلہ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے کمپیوٹر کے ذریعے انٹرنیٹ سروس پرواینڈر سرور ISP سے رابطہ کرتے ہیں۔ جو آپ کو انٹرنیٹ رابطہ مہیا کر دیتا ہے۔

انٹرنیٹ سے مسلک کمپیوٹر ز ایک دوسرے سے رابطہ کے لیے یکساں کمینیشن کا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کو پروٹوکول (Protocol) کہتے ہیں۔ پاکستان میں استعمال ہونے والا پروٹوکول ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول (Transmission Control Protocol) جسے مختصر طور پر TCP/IP کہا جاتا ہے۔

ای میل (E-mail)

انٹرنیٹ کا ایک بڑا استعمال تیز رفتار پیغام رسانی ہے جسے ای میل (E-mail) کہتے ہیں یعنی الیکٹرونک میل۔ اس کے ذریعے آپ دنیا میں کسی بھی جگہ پر بیٹھے شخص کو اپنا پیغام فوری پہنچا سکتے ہیں۔ اگر وہ شخص موجود نہ ہو تو بعد میں بھی وہ پیغام پڑھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے کمپیوٹر کو انٹرنیٹ سے مسلک کرتے ہیں۔ پھر اپنا ای میل ایڈریس اور پاس ورڈ ٹائپ کرتے ہیں اس سے آپ کا میل بکس کھل جاتا ہے۔ یہاں آپ اپنی ای میل پڑھ بھی سکتے ہیں اور کسی دوسرے کو ای میل بھیج بھی سکتے ہیں۔ ای میل بھیج کے لیے دوسرے شخص کا ای میل ایڈریس اور پیغام ٹائپ کر کے Send کا بٹن دبادیتے ہیں۔ پیغام مطلوبہ شخص کے میل بکس میں پہنچ جاتا ہے۔

آ جکل و اس میل (Voice Mail) بھی ممکن ہو گئی ہے جس میں آپ کی اصل آواز وصول کنندہ تک پہنچ سکتی ہے۔ آپ دو طرف بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کانفرنس میں ٹیلی ویژن ویڈیو اور ساؤنڈ ٹیکنالوجی کو کمپیوٹر کے ساتھ مسلک کر دیا جاتا ہے۔ جس میں مختلف گھبھوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ آوازن سکتے ہیں اور آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں۔

اہم نکات

- ☆ الیکٹرونکس، الیکٹرک کرنٹ کے طرزِ عمل اور کنٹرول کا علم ہے۔
- ☆ سیکی کنڈ کٹر ایک ایسا میٹر ہیں جس میں کرنٹ گزرنے کی استعداد کنڈ کٹر اور انسولیٹر کے بین میں ہوتی ہے۔
- ☆ اگر سلیکان میں ڈوپنگ اس طرح کی جائے کہ اس کا ایک حصہ این ٹائپ اور دوسرا حصہ پی ٹائپ بن جائے تو اسے پی این جتناش

یا سبی کند کڑ ڈائیوڈ کہتے ہیں۔

جو ڈیوائس اے سی وو لیچ کوڈی سی وو لیچ میں تبدیل کرتا ہے اسے ریکٹی فائر کہتے ہیں۔

ریڈ یوو یوو، الیکٹر و مینیک و یوو کی ایک قسم ہے۔ انہیں کیرزو یوو بھی کہا جاتا ہے۔

کمپیوٹر ایک ایسی الیکٹر و نک مشین ہے جو دی گئی ہدایات کی روشنی میں خام ڈیٹا وصول کرتی ہے اور اسے پروسیس کر کے مفید معلومات میں تبدیل کر دیتی ہے۔

کمپیوٹر کے جن آلات کو مادی طور پر چھوا جاسکتا ہے وہ ہارڈ ویر کہلاتے ہیں۔

کمپیوٹر کو کام کرنے کے لیے الیکٹر و نک طریقے سے دی جانے والی ہدایات سوفٹ ویر کہلاتی ہیں۔

پر گرام کسی خاص کام کے لیے ہدایات کی ایک لسٹ ہے۔ جن پر عمل کر کے کمپیوٹر ڈیٹا کو پروسیس کرتا اور اسے معلومات میں ڈھالتا ہے۔

ورڈ پروسینگ کمپیوٹر کو عبارت لکھنے، اس میں تمیم کرنے، اسے سٹور کرنے یا اسے پرینٹ کرنے کے لیے استعمال کرنے کا عمل ہے۔

کمپیوٹر کے ذریعے لائنین کھینچنے، تصویریں بنانے اور ڈیزائن تیار کرنے کے عمل کو گرافس کہتے ہیں۔

ڈیٹا کو مختلف فائلز میں سٹور کرنا اور ضرورت کے وقت اس کو ترتیب دے کر معلومات حاصل کرنا ڈیٹا مینیجنگ کہلاتا ہے۔

ایسی مقداریں جو ایک تسلسل سے بڑھتی اور کم ہوتی ہیں۔ اینا لوگ مقداریں کہلاتی ہیں۔

اینا لوگ سگنالز تسلسل کے ساتھ تبدیل ہونے والی وو لیچ کو ظاہر کرتے ہیں۔

ڈیجیٹل سگنالز غیر مسلسل، الگ الگ آن / آف الیکٹریکل پلیسرا مجوعہ ہے۔

معلومات کو ذخیرہ کرنے، ان کو استعمال میں لانے، ان کو پروسیس کرنے اور ان کی ترسیل کا سائنسی طریقہ انفار میشن شیکنا لو جی کہلاتا ہے۔

دور دراز فاصلوں تک معلومات کی فوری ترسیل کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے ٹیلی کمیونیکیشن کہلاتے ہیں۔

انفار میشن کو الیکٹر و نک طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کو کمیونیکیشن کہتے ہیں۔

کمیونیکیشن کے لیے استعمال کئے جانے والے الیکٹر و مینیک ڈیوائس اور منتقل کرنے کا طریقہ کار کمیونیکیشن سسٹم کہلاتا ہے۔

انٹرنیٹ لاکھوں کمپیوٹر کے باہمی رابطہ کا نام ہے۔

انٹرنیٹ سے منسلک کمپیوٹر ایک دوسرے سے رابطہ کے لیے یکساں کمیونیکیشن کا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ اسے پروٹوکول کہتے ہیں۔

اصطلاحات

الیکٹر کرنٹ کے طرزِ عمل اور کنٹرول کا عمل۔

ایسا میٹریل جس کی کرنٹ گزارنے کی استعداد کند کڑ اور انسو لیٹر کے درمیان ہو۔

جس میں آزادا الیکٹر و نر زیادہ ہوں۔

الیکٹر نکس:

سیکی کند کڑ:

این ٹاپ سیکی کند کڑ:

پی ٹاپ سیکنڈ کٹر:	جس میں ہلوز زیادہ ہوں۔
ریکٹی فائز:	اے سی کوڈی سی میں بد لئے والا ڈیوائس
کمپیوٹر:	خام ڈیٹا کو مفید معلومات میں بد لئے والی مشین
ہارڈویر:	کمپیوٹر کے آلات جنہیں مادی طور پر چھوا جاسکے۔
ان پٹ آلات:	کمپیوٹر میں ڈیٹا اخراج کرنے والے آلات۔
سنٹرل پروسینگ یونٹ:	کمپیوٹر کے تمام عمل کو کنٹرول کرنے والا حصہ۔
آؤٹ پٹ آلات:	کمپیوٹر میں ہونے والے عمل کو ظاہر کرنے والے آلات۔
انفارمیشن ٹیوائسر:	جن پر انفارمیشن جمع کی جاسکیں۔
آڈیو اور وڈیو یونیٹس:	مکینیکی ٹپس جن پر آواز اور تصویر کے سکنزر یا کارڈ ہوتے ہیں۔
کمپیکٹ ڈسک:	پیس اور فلیٹس کی شکل میں ڈیجیٹل ریکارڈنگ کرنے والی ڈسک۔
 فلاپی ڈسک:	ڈیجیٹل ریکارڈنگ کے لیے نرم پلاسٹک کی ڈسک۔
ہارڈ ڈسک:	دھاتی پلیٹوں پر مشتمل ڈیجیٹل ریکارڈنگ کی ڈسک۔
سوفٹ ویری:	کمپیوٹر کے کام کرنے کے لیے ہدایات۔
پروگرام:	کمپیوٹر کو خاص کام کرنے کے لیے ہدایات کی لسٹ۔
ورڈ پروسینگ:	کمپیوٹر کے ذریعے عبارت وغیرہ لکھنا، ترمیم کرنا، پرنٹ کرنا۔
گرافیک:	کمپیوٹر ڈیزائن و تصاویر وغیرہ بنانا۔
ڈیٹا مینیچمنٹ:	ڈیٹا کو فائلز میں سٹور کرنا اور ترتیب دے کر مطلوبہ تاریخ حاصل کرنا۔
اینا لوگ / ڈیجیٹل کنورٹر:	اینا لوگ سکنزر اور ڈیجیٹل سکنزر کو ایک دوسرے میں بد لئے والا ڈیوائس۔
ٹیلی کمیکشن:	انفارمیشن کو دور دراز منتقل کرنے کے طریقے۔
فیکس:	دستاویزات و تصاویر کو الکٹرونک سگنالز کے ذریعے دوسری جگہ بھیجنے اور صول کرنے والی مشین۔
کمیکشن سسٹم:	الکٹرونک طریقہ جس کے ذریعے انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جائے۔
انٹرنیٹ:	کمپیوٹر زکا باہمی رابطہ۔
ای میل:	الکٹرونک طریقے سے بھیجنے والی میل۔

سوالات

ذیل میں ہر جملے کے چار مکانہ جوابات دیئے گئے ہیں۔ صحیح جواب کا انتخاب کیجیے۔

- (i) پیٹاپ سی کنڈ کرزو میں زیادہ کرنٹ کا ذریعہ۔
 (الف) آزاد ایکٹروز (ب) ہواز (ج) پوزیبلو آئنر (د) ایٹمز
 (ii) ڈائیڈر زاستعمال کئے جاتے ہیں۔
 (الف) اے سی کوڈی سی میں بدلنے کے لئے (ب) ڈی سی کوے سی میں بدلنے کے لئے
 (ج) چارج سٹور کرنے کے لئے (د) دلیچ کوم یا زیادہ کرنے کے لئے
 (iii) الیکٹرک سگنل کوڈ بھیٹل سگنل میں تبدیل کرتا ہے۔
 (الف) کی بورڈ (ب) موئیٹر (ج) سکینر (د) موڈیم
 (iv) بائی نمبر سسٹم میں 37 کو لکھا جائے گا۔
 (الف) 101101 (ب) 110011 (ج) 100101 (د) 101101
 (v) اینا لوگ سگنلز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔
 (الف) میگنیٹیک ٹیپ پر (ب) فلاپی ڈسک پر (ج) ہارڈ ڈسک پر (د) سی ڈی پر
2. خالی جگہ پر کریں۔
 (i) الیکٹرونکس..... کے طرزِ عمل اور کنٹرول کا علم ہے۔
 (ii) ری پلے کے لئے ایک..... بیم سی ڈی کو سکین کرتی ہے۔
 (iii) پروگرام..... کی ایک لست ہے۔
 (iv) ہوورنگ سیٹلائٹس کے مدار کو..... مدار کہا جاتا ہے۔
 (v) پکھڑیوب میں الیکٹرون گن..... کی بیم سکرین پر پھیکتی ہے۔
3. مندرجہ ذیل جملوں میں صحیح بیان کے آگے (v) اور غلط بیان کے آگے (x) لگائیں۔

- (i) سی ڈی کوڈ بھیٹل ریکارڈنگ سے حاصل ہونے والی آواز کی کوالٹی کیسٹ ٹیپ کی نسبت بہتر ہوتی ہے۔
 (ii) اینا لوگ سگنل غیر مسلسل، الگ الگ آن آف الیکٹریکل پلیسرا کا مجموعہ ہے۔
 (iii) کیبل ٹی وی میں الیکٹریکل سگنلز کو ریڈ یوویز میں بدلا جاتا ہے۔
 (iv) فیکس مشین دستاویزات اور تصاویر کو ایک جگہ سے دوسرا جگہ بھیجنے اور وصول کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے۔
 (v) ساری دنیا تک نشریات پہنچانے کے لئے کم از کم چار ہوورنگ سیٹلائٹس درکار ہیں۔

- 4- این ٹائپ اور پی ٹائپ سمجھی کنڈ کر رکھیا ہوتے ہیں؟ یہ کس کام آتے ہیں۔
- 5- ڈائیوڈ کوفار و ڈیسٹ اور یورس بائسٹ کس طرح کیا جاتا ہے؟ ڈائیوڈ کی مختلف اقسام اور ان کے چند استعمال بیان کریں۔
- 6- ریڈ یو یوز کیا ہوتی ہیں؟ ریڈ یو کی نشیریات ہم تک کیسے پہنچتی ہیں؟
- 7- ٹیلی ویژن کیسے کام کرتا ہے؟ سیٹ لائیٹ ٹی وی کی مختصر اوضاحت کیجیے۔
- 8- ٹیلفون پر ایک وضاحتی نوٹ لکھیے۔
- 9- کمپیوٹر کے کون کون سے اہم حصے ہوتے ہیں اور یہ کیا کام کرتے ہیں؟
- 10- کمپیکیشن سسٹم پر نوٹ لکھیے۔